



 **ES-metoden** = för din hälsa! **Byggnadsvård utomhus med hetvatten och omhändertagande av farliga ämnen, på metall, betong.** ES produkt som följs av vattenskiuvning.



Färglyftning ute på organiskt ytskydd som ger skinn. Ofta metall eller betong inunder beläggningen som ska bort. Miljö- och hälsoanpassad färgborttagning med ES-metoden och ES produkterna, normalt ES-1 för skinn, men varje objekt är ofta unikt, testa alla via varuprover 070 7880320.

- **Förbered** inplastning genom att sätta upp rullen med statiskt laddad plastfolie, helst 3M Hand Masker 2090/ Scotch Blue, eller motsv. tex. Tesa; Easy Cover. "Silvertejp" utanpå folietejpen, papperstejp som håller rullen.
- Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att **analysera** färg som är tillverkad innan 1970. Läs www.arbetsmiljoforum.se/
- ES produktens verkningstid och därefter anpassad skjuvning med hetvatten högtryckstvätt, ht. Vatten flatstråle - 90°C/350 bar- Anpassa tryck och flöde efter avstånd och underlag. Vid färgborttagning på plåttak krävs normalt ht min/max; 270/500, vatten 15 - 20 l/ min. För plåttak min 70°C i FLATSTRÅLE med nytt munstycke är utmärkt. Från storlek Kent 9215, och hotbox, 80 meter ht slang samt lans med steglös inställning.
- Om färgen upplöst, lyft plastfolien, allt eftersom;
- Flatstråle i **riktning från pålagt medel ofta nedåt**. Arbeta i sidled uppåt allt eftersom du skjuvar med flatstråle, metodiskt !, 20 -200 mm från färgen, 30 - 45 graders vinkel. Alltid från färgen mot rengjord yta. **Sänk vattentrycket om behov!** Anpassa skjuvningsavståndet efter ytans känslighet. Lösningen är inte att öka avståndet ytterligare, då förstörs nämligen skjuvningseffekten!
- Observera risken på trä!! Den upplyfta eller upplösta färgen skjuvas bort, om vatteninträngning i trä, kan några veckors torktid förekomma.
- **Slutavsköljning**; puts och ev. träyta, **alltid rörelse**, minst 500 mm avstånd till träfibrer. Skölj uppifrån och ned. Observera att på känsliga ytor, tex. putsornament, kan anpassad svamp med vatten ! vara bästa verktyget för slutavsköljning, som när du avfärgar gips.
- Destruktion eller farligt avfall till miljöstation? Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex. www.alsglobal.se/
- I övrigt, förslutna soppåsar och hämtning till miljöavfall.
- Filtrera ht-vatten i sandbädd/ avled från dagvattenbrunn.
Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet! Kapsla in den gamla ev. farliga färgen med ES produkt fvb. avfallshantering. <https://takcare.se/pdf/>

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,

Varför takcare.se inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | <http://shop.takcare.se> |

Gäller från 2002-05-24