



a. Bättre vätning. b. Mindre lukt. c. Skydd mot regn

Statisk inplastning med ES-METODEN

Använd **alltid mycket tunn statisk maskeringsfilm som fäster mot ytan som ska bearbetas, som fäster med statisk elektricitet**: den bästa spänningen, tunnaste och lättaste folien är **3M Hand Masker (3M maskeringsfilm)**, behov till undertak alt. folie **3M Scotch Blue** på rulle till vägg, eller motsv. Tesa; Easy Cover Premium / Universal eller Stokvis. Till tester som undantag mindre statisk från Coop.

1. Fäst tex. upp 3M Scotch Blue på rulle innan applicering av medel. Hur du plastar på stående yta om du är ensam? Detta är viktigt för ES-metodens funktion. Folien finns bla. i 60, 120 och 251 cm. Om fri yta, välj 251 cm. Fäst upp den statistiskt laddade plastfolien inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla. Sätt billig silvertejp från Amazon/ Clas Ohlson/ Biltema, ovanpå maskeringstejpen så det håller. Fäst upp rullen med papptejp, rullen kvar där under applicering av ES produkt. När du efter den flödiga appliceringen, ska dra ut plastfolien i 45 grader ända ned, och låta den laddade plastfolien själv fästa mot ES produkten.

2. Applicering av medel. ES ska vara lika flödigt på ytan som när du hållt ut den. ES, ES + och ES 1 appliceras i två steg. ES 2 och ES 3 i ett steg. **Det första lagret ska bli klabbigt** för att det andra ska kunna fästa, 10-60 minuter emellan. Den ovane brukar applicera alltför tunt och ojämnt,

3. Dra försiktigt ut och ned 3M Handmasker Maskeringsfilm fäst med silvertejp där uppe som håller emot. För att undvika luftblåsor, håll ut hela folien med tapetborsten, **låt den själv fästa statistiskt mot ES produkten på väggen.** OBS! **Ingen manuell intryckning som förstör det flödiga** och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om större blåsor på vägg än 0,5 meter, ta hål med nål. Fäst "silvertejp" tätt runt om den inplastade ytan mot regn och vind. Mot regn: Tejpa extra tätt och hållbart längst upp, ovanpå tejp med "silvertejp" eller liknande, för att förhindra vatten att rinna in. Normalt ingen inplastning på plåttak.

https://www.amazon.se/3M-handmasker-avancerad-maskeringsfilm-Maskeringsfilm/dp/B000ELV3W4/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=handmasker+3m&qid=1604258134&sr=8-1

Om behov vid fönsterrenovering, självhäftande plastfolie, bredd 300 mm, plastfolien häftar, används för mat, vi har fått tips om bra laddning på folie från COOP.

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.