

Bästa miljö vid skonsam färglyftning- Kapsla in- Miljö avfallshantera- Bästa hållbara utveckling

BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute



## Slät yta, inför nytt ytskydd för hållbar puts.

Lämpligt tex på äldre fastigheter där fin puts eller fasadstuckatur ska bevaras och där påverkan på omgivande miljö ska minimeras. Hittills stora framgångar med ES\_1, ES\_2 och ES\_3 på putsfasader. Men varje yta är unik, gör 24-48 timmars test beroende av temperatur.

Inför ommålning av putsfasad, miljöanpassad upplösning av plast- eller oljefärg, inkl. gammal linoljefärg från mineral putsad fasad och därefter varsam bortskjuvning med **anpassad Olfa skrapan eller borste, tex. strävhairig terassborste, typ Homex eller Mäster**. Se produktblad.

Testa dessa tre av ES-Metodens medel, varje yta kan med underliggande färger vara är unik. Gör test med ES\_1, ES\_2 och ES\_3 för att se vilken som är bäst för detta jobb.

---

**takcare.se**

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone, mobile: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)  
| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) | <https://shop.takcare.se> |

ES\_1 appliceras i två steg, de andra hänger kvar direkt och verkar under plastfolien under lång tid. Gör test med de tre produkterna för att säkerställa bästa resultat på Din unika yta.

**Lyft med mekanisk skjuvning via anpassad skrapa eller borste.**

Här beskrivning efter jobb som gjordes med ES 2 (7640-xxx) på Residenset i Kristianstad:

**Exempel** på arbetsbeskrivning på Årets Fasad 2020, temperatur 10°C på ytan, k-märkt putsfasad med flera lager av tät plastfärg som ska bort utan att förstöra putsen:

Täck in ytor och känslig vegetation som inte skall undergå färgborttagning, spärra av arbetsområdet. **1.** Applicera ES\_2, rikligt och jämnt med airless färgspruta, behov ca 200 bar, nedifrån och upp. **2.** Låt verka 24 timmar **3.** Applicera ES 2 igen nedifrån och upp. **4.** Plasta nu in enligt anvisning med statiskt laddad plastfolie, välj folien 3M Hand Masker som smiter åt mot putsytan. Om stora bubblor, halv meter eller mer, punktera folien. **5.** Låt verka i ytterligare 72 timmar under statiskt laddad plastfolie. ES 2 har nu fått verka totalt i 3-4 dagar. Lyft plastfolien allt eftersom och skjuva av mekaniskt med vår rekommendation för slät yta, **Olfa Skrapare XSR-600**. **6.** Slutavsköljning med anpassad svamp med vatten.

**Icke slät yta, spritputs:** Årets Fasad 2020, krävde även hetvatten högtrycksvatten med avancerad hantering av högtryckspistol, ev. fast monterad flatstråle med fast avstånd och rörelsemönster, ES\_1, ES\_2 eller ES\_3 och omhändertagande av vatten innehållande blyvitt etc.:

Utrustningstips i så fall: Kent högtryckstvätt och hotbox, max 270 bar/15 liter/minut.

Den är lätthanterlig för detta ändamål, tryckjustering med två lansar, hetvattenflatstråle använd bara 60-62°C, förutsättning är fräscht flatstrålemunstycke, **med hetvatten anpassat avstånd 30-200 mm munstycke till yta i stället för med mekanisk skrapa, behov 200 – 350 bar och 15-23 liter/ minut.**

**Miljö: Direkt omhändertagande av blyvitt etc. till hinkar i förvaring i container för hämtning till avfallshantering.**

Om minsta osäkerhet med vattenhögtryck, använd avsköljning med kommunal slang, dock varmvatten. [www.arbetsmiljoforum.se/](http://www.arbetsmiljoforum.se/) [www.alsglobal.se/](http://www.alsglobal.se/)

---

**takcare.se**

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN I Phone, mobile: +46 707880320 I [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)

I [www.takcare.se](http://www.takcare.se) I <https://shop.takcare.se> I