



FIBOR SundaHus



ES-metoden
takcare



ES1 med ES-Metoden, två-steps applicering,

färglyftaren för bruk utomhus fasad eller plåttak, för färgskinn, skonsam avverkning 1- 8 kvm/ timme beroende av antal lager till perfekt underlag och omhändertagande.

ES1 är från början framtagen till dåliga Plastisol beläggningar på plåttak, se anvisning hemsidan "Metalltak" och kan, om man följer denna arbetsbeskrivning, lyfta upp både grund- och toppfärg, upp till 4 lager, på samma gång, helt intakt i färgskinn. ES1 löser också Prelaq Nova, allt organiskt som vi testat, tex gammal åldrad, giftig färg på träfasad. Ta bort två till fyra lager, lager efter lager till rätt underlag.

Du styr med flöde, temperatur och tid. Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? lämna yta av historiskt intresse? Du lyfter olika typer av tex. limmer och färger som ligger på varandra. Får ej spådas ut. Art.nr 7638. Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-Metoden.

MILJÖ: ES1 ändrar icke pH värde, ES1 är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall| etsar ej modernt glas. Och naturligtvis icke frätande färglyftare.

Den användarvänliga och avancerade produkten för proffs, ger förutsättning för längsta hållbarhet av det nya ytskyddet. Gör test yta om riktigt gammalt glas. Gäller naturligtvis ej plexiglas som ej fungerar ihop med ES-Metoden. Gör kort test tid på plast.

Arbeta icke in ES produkt som när Du målar, tvärtom.
 ES1 ska ligga jämnt ovanpå det som ska bearbetas, görs enklast med sprutning airless, min 200 bar, eller pensel som används som spackelspade, höger/vänster etc. Används av antikvarie/konservator på K-märkt antikvarisk yta.

Du bestämmer rätt yta inför ommålning. Ytor som träfönsterkarmar gipsinnertak, träfasad, bilkaross och flygplan.

INPLASTNING(ej metalltak): se dokument hemsidan

Alltid annars, statiskt laddad plastfolie, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm. (länk online under ES-Metoden på hemsidan) Ev. Scotch Blue 2090 med tejp, Tesa (Bauhaus) el Stokvis (Jula).

FÖRBEREDELSE: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Enkla billiga nitril handskar slänges efter dagens slut.

Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar.

APPLIKATION FLÖDIGT: Medlet ska bara appl. tjockt utanpå, pensel eller borste! INTE ARBETAS IN. Även högtrycksfärgspruta från 200 bar fungerar och är alltid att föredra på plåttak. Se "tips och råd" på hemsidan.

Vertikal fasad; Efter applicering ymnigt av medel, dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv mot den dåliga färgen på väggen. Ingen manuell intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 m.

VERKNINGSTID, se separat "anvisning för plåttak" på hemsidan:

Låt verka 2-20 timmar vid 20°C beroende antal lager på temperatur (7 tim vid +7°C), färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Gör test med olika ES gratisprover inför jobbet i olika väderstreck för att själv göra bästa val av ES produkt vid plats, flöde och temperatur.

ÅTERAPPLIKATION: När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att icke tillräckligt av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det som lyfts, skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka skall mer produkt appliceras ovanpå i tunt skikt. Tillåt då extra lång verkningstid. Ta nästa dygn.

Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Alla sörjrester ska bort.

VARSAM SKJUVNING MED ANPASSAT VERKTYG efter verkningstid: Använd rätt mekaniskt verktyg: för ojämn yta på tex puts. använd borste strävårig terrassborste, typ Homex eller Mäster.Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev..Skjuvning flatskräle in i hål i takfärgen med max avstånd 50 mm i 30-45 grader lutning på metall med flatstråle hetvattenhögtryck, vi rekommenderar i så fall Kent max 350 bar/ 18 liter 60 – 90 grader C*.

TORKA AV YTAN MED VÅT NATURSVAMP ELLER BORSTE, tex strävårig terrassborste, typ Homex eller Mäster.

NORMALT INGET BEHOV AV VATTEN PÅ FASADYTAN.

EV. VATTEN FÖR ATT LYFTA FÄRG PÅ PLÅTTAK 60-90°C MEN DÅ SANERING PÅ MARKEN, SE NEDAN. Om högtryckstvätt vid sköljning, använd hetvatten, minst 500 mm avstånd från munstycke till känslig yta som träfiber. Risk finns för vatteninträngning och 2 veckors torktid.

Åtgång: Från 0,2 liter per kvm och lager.

Teknisk data:

Tunnflytande vit vätska. • Emballage: 10 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:0,99 kg/liter. • Svag doft • Flampunkt 101.00°C • Innehåller benzylalkohol

Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl. Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Miljöaspekter: Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering och sedan tvätta av ytan med anpassad svamp och kommunalt varmvatten.

Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

Märkning: Varning www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan. www.alsglobal.se/

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT; MILJÖN OCH DRICKSVATTNET!

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare.se inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare.se

SE-746 33 Båsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |