

Monteringsanvisning

Frihängande 25 mm persienn

1. Montera de medföljande upphängningsfästena 5-7 cm in från varje ända på persiennen. I de fall det är mer än 2 fästen monteras de övriga jämnt fördelade mellan ytterfästena.
2. Haka på persiennens överlist på fästena och lås fast persiennen med låsarmen.
3. Skruva fast stånghållaren enligt bilden, och koppla vridstången till den flexibla vajern.
4. Släpp ner persiennen, klipp av linorna så det finns 35-40 cm lina kvar. Träd på en drag- knoppshalva på varje lintamp och gör en knut nertill på linan på exakt samma avstånd från överlisten. Om det är mer än två linor gör en knut på samma avstånd från överlisten lägg dessa linor i det fria spåret när halvorna monteras ihop.
5. Skruva nu fast låsknappen och vändknappen på fönsterkarmen enl. bilden nedan. Varken låsknappen eller vändknappen får sitta lägre än 150 cm från golvet som bilden visar. OBS! Linan skall alltid vara upplindad på dessa beslag så små barn ej kan komma åt linan och skada sig, genom t. ex. linda den runt halsen.

OBS! Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från produkten.

