

So ermitteln Sie Ihren Eigenverbrauch

Den Eigenverbrauch benötigen Sie, um diesen z.B. dem Finanzamt mitzuteilen oder Ihren Bedarf zu optimieren. Um Ihren Eigenverbrauch zu ermitteln, können Sie wie folgt vorgehen:

PV-Anlage ohne Kommunikation

Eigenverbrauch = PV-Produktion – Einspeisung ins öffentliche Stromnetz

PV-Produktion = Wird am Display Ihres Wechselrichters angezeigt

Einspeisung = Der Zählerstand 2.8.0 (befindet sich im Zählerschrank)

PV-Anlage mit Kommunikation

Finden Sie in der Energiebilanz des Herstellerportals.

SMA Energy App:

- oben in der Navigation auf „Historie“
- runterscrollen zum Punkt „Eigenverbrauch“

SMA Sunny-Portal:

- Links in der Navigation auf „Energiebilanz“
- Die Bilanz von „Aktuell“ auf „Gesamt“ umstellen
- unten in der Legende finden Sie den Eigenverbrauch (ggf. den Punkt „Detailansicht“ deaktivieren)



Fronius Solar.web App:

- unten in der Navigation auf „Historie“
- die Bilanz von „Tag“ auf „Gesamt“ umstellen
- oben in der Legende finden Sie den Eigenverbrauch



Fronius Solar.web:

- auf der Startseite auf „Energiebilanz“ klicken
- oben in der Navigation von „Produktion“ auf „Verbrauch“ umstellen
- die Bilanz von „Tag“ auf „Gesamt“ umstellen
- Der Eigenverbrauch heißt hier „direkt verbraucht“