

## Byggevejledning - havebænken Egil 140, 184 og 243 cm

Egil er lavet i høvlede egeplanker 30x64 mm. Alle huller er forboret.

Pakken indeholder:

### Egil 140

3,5x7 cm planker: 2 stk 140 cm (vanger), 19 stk 38 cm (sæde), 4 stk 40 cm (ben), 2 stk 38 cm (fødder)

Bræddebolte: 4 stk 8x70mm, skilt

Skruer: 42 stk 4,2x56mm, 8 stk 4,5 x 60 mm

### Egil 184 (tre ben)

3,5x7 cm planker: 2 stk 184 cm (vanger), 25 stk 38 cm (sæde), 6 stk 40 cm (ben), 3 stk 38 cm (fødder)

Bræddebolte: 6 stk 8x70mm, skilt

Skruer: 56 stk 4,2x56mm, 12 stk 4,5 x 60 mm

### Egil 243 (tre ben)

3,5x7 cm planker: 2 stk 243 (vanger), 32 stk 38 cm (sæde), 6 stk 40 cm (ben), 3 stk 38 cm (fødder)

Bræddebolte: 6 stk 8x70mm, skilt

Skruer: 70 stk 4,2x56mm, 12 stk 4,5 x 60 mm

### Værktøj - det skal man bruge

Skruemaskine, tommestok, vinkel, blyant, svensknøgle, slibemaskine

### Vejledning - trin for trin

- Fødderne (38 cm - 4 huller) skrues fast på benene (40 cm) med skruer 4,5x60mm.

Benene placeres 6 cm inde på fødderne ved stregen med skruer 4,5x60mm

**OBS:** Det er vigtigt, at de små huller i toppen af benene vender til samme side.

- Vangerne monteres uden på benene med bræddeboltene og spændes let.

**OBS:** Vend benene, så de små huller vender ind mod midten af bænken.

- Én sædeplanke (38 cm - to huller) monteres i hver ende, så siden flugter med benet og enden stikker 3 cm ud over vangen. Brug skrue 4,2x56 mm.

- Resterende sædeplanker monteres på vangerne.

Én sædeplanke + ét mellemrum = 7,4 cm.

- Benene sættes i lod og der skrues 4,2x56mm skruer i de små huller øverst i benene.

- Bræddeboltene spændes til – ikke for lidt og ikke for meget.

- Bænken pudses og gives evt. træolie.

- Skiltet monteres

**OBS:** Skrueerne er A4 og derfor "bløde" – der skal være moment på skruemaskinen.

**Tillykke med din nye bæk!**

