

## Byggevejledning

### - montering af "fødder"

Denne vejledning gælder for alle plantekasser fra BIOBYG.

#### Pakken indeholder:

- Klodser til fødder
- 3,6x5,2x10cm - forboret (modeller i høvlet egetræ)
- 3,5x7x14cm (Modeller i savskåret egetræ)
- Skruer 4,2x56mm

Værktøj – det skal man bruge:

Skruemaskine, bor 4 mm (kun ved modeller i savskåret egetræ)

#### Sådan monteres "fødderne" trin for trin

Plantekassen vendes med bunden op.

2 klodser monteres som vist på billedet med to skruer (4,2x56mm) pr klods. Husk evt. forboring.

**OBS:** Det er vigtigt, at nederste hjørneklods er parallel med enden (den korteste side af plantekassen).

1 klods monteres oven på de 2 første - som vist på billedet.

Processen gentages i alle 4 hjørner.

**OBS:** Man kan trække "fødderne" lidt ind under plantekasserne, hvis man ønsker det.

**OBS:** Hvis Plantekassen er mere end 150 cm lang med følger der også klodser til midten af langsiderne.

