

Indledende beskrivelse

Montering af fødder på BIOBYG plantekasser

Denne byggevejledning gælder Herregårds-, Husmands- og Hertuginde modeller

Indhold

12 klodser pr plantekasse
(3,5x7x14cm Herregård og Husmand, 2,2x4,4x12cm Hertuginde)

Hvis nødvendigt ekstra klodser til midten
(14 og 21 cm lange til Herregård og Husmand og 12 og 16 cm lange til Hertuginde)

Skruer

Herregård og Husmand: 2 skruer pr klods 4,2x56mm A4 rustfri/syrefast
Hertuginde: 2 skruer pr klods 4,2x42mm A4 rustfri/syrefast



Værktøj

- skruemaskine
- bor Ø 4mm
- plus det løse

Trin for Trin

Plantekassen vendes med bunden op. 3 klodser der udgør en fod placeres oven på et hjørne som vist på billedet.

OBS: fødderne er ikke ens – de har en lang og en kort side. Det er derfor vigtigt at fødderne bygges så sidder og ender bliver symmetriske at se på.

Når fødderne vender som de skal, forbores der 2 huller i hver klods og de fastskrues.

OBS: man kan nøjes med 1 hul i de 2 nederste klodser i Hertugindemodellen

Hvis plantekassen har en vis størrelse (og dermed vægt) skal der også monteres fødder på midten af siderne. Den lange klods (21 eller 16cm) monteres på plantekassen og den korte klods (14 eller 12cm) monteres oven på.

