

# Charge Amps Halo



## Olika sken på Halo

### LEDRING:

- LEDRING lyser hela vägen runt: Schuko ej aktivt / vänteläge
- LEDRING Lyser hela vägen förutom vid " kl 7 och kl 5": Shucko uttag aktivt / vänteläge
- LEDRING Snurrar: Bil laddar

### Centrumsköld:

- Centrumsköld blå: Väntar på RFID taggning
- Centrumsköld blinkar grön: Väntar på tillgänglig ström av lastbalansering
- Centrumsköld blinkar till grönt snabbt - Godkänd RFID tagg.
- Centrumsköld blinkar röd - RFID tagg inte tillagd ( Nekad )
- Centrumsköld fast röd - Felindikering

## LADDNING steg för steg

1. Lås upp bilen/se till att den är upplåst
2. Koppla in laddkabeln till bilens ladduttag
3. Läg sedan dit laddkort/tagg mot boxens RFID läsare sitter mitt på boxen under centrumskölden med Charge Amps logan.
4. Bilen laddar och Ledringen på boxen snurrar  
(kommer gå tillbaka till vänteläge när bilen är fulladdad)

## Avsluta Laddning steg för steg

1. Lås upp bilen och ta ur laddaren ifrån bilens uttag
2. Häng upp kabeln och du är sedan redo för att åka iväg