

Chorro Libre a Presión



CHORRO LIBRE DE 125 LITROS

**EQUIPAMIENTO DE CHORROS GOLDMANN DE PRESION
CHORREADO LIBRE**

- 1- Válvula de Seguridad tarada a 6 Bares de presión.**
- 2- Manómetro indicador de la presión de trabajo.**
- 3- Válvula de descarga rápida de la presión residual**
- 4- Regulador de la presión de trabajo en Materiales inoxidables (Latón, Aluminio, etc..).**
- 5- Bombona filtro secador de la humedad proveniente del aire comprimido.**
- 6- Agitador con criba de carga del Abrasivo.**
- 7- Tapa para el embudo de carga que evita la lluvia**
- 8- Cubierta protectora de proyecciones y ruidos del escape de aire de la válvula de descarga**
- 9- Tome de aire comprimido para pistola de soplado o para alimentar el filtro de carbón activado que hace respirable el aire proveniente del compresor.**
- 10- Filtro de carbón activado para alimentar el casco del operador. (actual es desmontable)**
- 11- Conector rápido de garras para entrada del aire comprimido**
- 12- Grifo de drenaje de decantados de agua y aceite del secador**
- 13- Ruedas inflables y patas que facilitan la ubicación del chorro**
- 14- Enchufes rápidos del comando de hombre muerto, permite prologar el control**
- 15- Válvula 2/3 de apertura del cilindro rotativo regulador de cantidad de abrasivo**
- 16- Ventana de acero de inspección y limpieza del tanque**
- 17- El punto mas importante de la maquina el regulador de la cantidad de abrasivo.
Compuesto de : Distribuidor Goldmann de fundición, con tapa de vaciado , cilindro neumático rotativo, tornillo de ajuste de cantidad de abrasivo.**
- 18- Conector rápido de manguera de Abrasivo.**

