


Sådan sætter I en Innodeck-scene op



Start i øverste højre hjørne – længst væk fra publikum.



Så mange ben skal der bruges til en scene på 6x4 m.



Podierne har han og hunsider, som hægtes sammen.



Der skal 4 ben under det 1. podie.



Læg evt. 2. podie ovenpå, så I kan stå på hver sin side.



Hægt den korte hanside ind i hunsiden.



Træk i skinnen under podiet = blå sikring. Gøres på alle podier på nær nr. 1.



Alle podierne på bagsiden af scenen skal have 2 ben (røde).

Sådan sætter I en Innodeck-scene op



2. podie i højre side hægtes ind – det har 2 ben på.



Alle podier yderst til højre har 2 ben (røde).



Alle andre podier – her sættes podiet skråt på.



Hansiderne hviler på hunsiderne i en trekant.



Skub podiet på plads, så det "slider" ind.



Alle andre podier skal kun have 1 ben (rødt).



Sådan ser den færdige scene på 4x2 m ud.