Ljudpaket Medium

Paketet innehåller:

2 x Topphögtalare 1 x SUB

1 x Stativ (Fristående)
1 x Stativ mellan bas/topp (rör)
1 x ”Aux-kabel” (RCA – 3,5mm)
1 x 2-3m XLR1 x 15m XLR
3 x strömkabel / Apparatkabel

Monteringsanvisningar:

- Placera en högtalare på golvstativ & en högtalare ovanpå bas-lådan på stativ enl. bild ovan på lämpliga platser i lokalen.
- Koppla dator/mobil/surfplatta till **3 LINE** på topphögtalaren som sitter monterad ovanpå baslådan.
- Koppla den korta XLR-kabeln från **LINK OUT** på topphögtalare 1 till **INPUT LINE L** på bas-lådan.
- Koppla en XLR-kabel från **THRU/OUTPUT L** på baslådan till **1 MIC/LINE** på topphögtalare 2.
- Koppla ström till samtliga högtalare.
- **Huvudvolym** ställs på bashögtalare, ratten till höger om där din ljudkälla är inkopplad. Volym på övriga högtalare
- bör vara ställda med markeringen rakt upp, Värde 0, för att få samma volym i hela systemet.
- Säkerställ att switchen står på **LINE** och **INTE** Mic på topphögtalarna

- **OBS!** Om någon av de röda dioderna på högtalarnas baksidor blinkar/lyser rött spelar du för högt & riskerar förstöra utrustningen.

Vid nedriggning skall samtliga kablar rullas ihop/tejpas med eltejp. All utrustning skall återställas till samma skick som när du tog emot den. Ifall detta inte sker debiteras ni kostnaden för tiden det tar oss att återställa utrustningen. Min 1h.