

# HYUNDAI

## POWER PRODUCTS

### HYUNDAI Aggregat - Generelt vedlikehold

Hensikten med dette skjemaet er problemfri drift og lang levetid på ditt Hyundai aggregat.

**ADVARSEL!** Det anbefales at motoren stoppes før man utfører vedlikehold på aggregatet. Hvis aggregatet ikke kan stoppes, sørg for god ventilasjon der hvor servicen skal utføres. Eksosen inneholder giftige gasser og skal ikke innåndes.

Det skal kun brukes **Hyundai** originaldeler, eller deler av tilsvarende kvalitet. Deler av dårligere kvalitet kan skade aggregatet, og all garanti vil bortfalle.

#### Vedlikeholdsskjema:

Service utføres etter angitt måned eller brukte timer, det som kommer først.

| Vedlikeholds skjema | Hver gangs bruk | Etter 1.mnd eller 20t | Hver 3.mnd eller 50t | Hver 6.mnd eller 100t | Hvert 2.år eller 300t |
|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Motorolje           | Sjekk nivå      | Skift olje            |                      | Skift olje            |                       |
| Luftfilter          | Sjekk           |                       | Rengjør (1)          |                       | Skift                 |
| Tennplugg           |                 |                       |                      | Sjekk-juster          | Skift                 |
| Brennkammer         |                 |                       |                      |                       | Rengjør               |
| Ventilklaring       |                 |                       |                      |                       | Sjekk-juster (2)(4)   |
| Gnistfanger         |                 |                       |                      | Sjekk                 |                       |
| Tank og filter      |                 |                       |                      |                       | Rengjør               |
| Bensinsystem        |                 |                       |                      |                       | Sjekk (2)             |

- (1) Luftfilter må rengjøres oftere hvis aggregatet brukes i støvete omgivelser
- (2) Dersom bruker ikke har nødvendig kompetanse, skal dette utføres av forhandler
- (3) Hvis aggregatet brukes i næring eller oppnår mange timer, så skal skjema for antall timer følges.
- (4) Ventilklaring: Ramme: Innsug = 0,15 mm. Eksos = 0,20 mm.  
Inverter: Innsug = 0,10 mm. Eksos = 0,15 mm.

**VIKTIG!** Service og vedlikehold skal registreres på [hyundai.skanbatt.no](http://hyundai.skanbatt.no)

All garanti bortfaller dersom service og vedlikehold ikke dokumenteres på nettsiden.