

## Bedienungsanleitung Sauna

### Vor Einschalten der Sauna:

**Wichtig:** Vor Einschalten der Saunasteuerung ist sicherzustellen, dass keine brennbaren Stoffe auf dem Saunaofen liegen!

### 1. Einschalten der Sauna

Zum Einschalten drücken sie Bitte Knopf 1.

### 2. Temperatur einstellen

Bitte die Temperatur auf maximum 90°C einstellen. Drehknopf 2

Nach ca. 30 min ist die Sauna aufgeheizt

### 3. Sauna ausschalten

Nach dem letzten Saunagang bitte die Sauna mit Knopf 1 abschalten.

Knopf 3 ist die Beleuchtung in der Sauna.

### Nach dem Saunieren:

Bitte Fenster und Tür zur Sauna öffnen und kurz lüften.

(Gefahr von Schimmelbildung im Holzhaus) Tür zur Sauna über Nacht bitte offen lassen

### Hinweis:

Auf den Saunabänken sind Handtücher zu verwenden um Schweißflecken zu vermeiden.  
Duftöle und Wasser nur in der Auffangschale/Aromatopf verwenden.  
Keine Gegenstände auf den Ofen stellen

Fragen bitte unter Handy 0160 639 6517 + WhatsApp

