


# Bedienungsanleitung Kaffeefullautomat

## Kaffeefullautomat Esperto Caffè von Tchibo:



8

### Kaffee zubereiten



1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Maschine einzuschalten.




Die Heiß-Wasser-Taste blinkt und der Aufheizvorgang startet.

Nach wenigen Sekunden startet die Pumpe. Eine geringe Menge Wasser wird durch die Leitungen gespült und in der Abtropfschale aufgefangen.



Die Maschine ist betriebsbereit, sobald alle Tasten konstant leuchten.



2. Schieben Sie den Kaffeeauslauf ggf. nach unten oder oben.
3. Stellen Sie eine leere Tasse unter den Kaffeeauslauf.

### Bedientasten (weiß)

Die Bedientasten sind nur bei eingeschalteter Maschine sichtbar.



Espresso zubereiten



Caffè Crema zubereiten



Americano zubereiten



Intense+ Funktion



Heißes Wasser entnehmen

### Hinweisanzeigen (orange)

Die Hinweisanzeigen leuchten nur, wenn bei der Maschine Handlungsbedarf auftritt.



Wasser auffüllen



Bohnen auffüllen



Kaffeesatz leeren



Brühgruppe



Entkalken



System leeren

Fragen bitte unter Handy 0160 639 6517 + WhatsApp

[www.chalet-enzian-bayerwald.de](http://www.chalet-enzian-bayerwald.de) E-Mail: [kontakt@chalet-enzian-bayerwald.de](mailto:kontakt@chalet-enzian-bayerwald.de)

Waldsiedlung 13, 93471 Arnbruck

Tel: 09945/902926