

Vi har fået nye målere, brugervejledning følger

Kontroller din varmeinstallation

I tilfælde af vandtab vil det medføre et øget ledningstab, dvs. øget spildvarme. Dette resulterer i en væsentlig større omkostning for den enkelte forbruger, derfor opfordrer vi forbrugerne til at kontrollere varmeinstallationen.

det gøres som her beskrevet:

1. Luk for retur hanen til varmeværket, (den kolde)
2. Tryk på den firekantede knap på måleren, til den står på m^3/h
3. Efter ca. 30 - 45 sekunder skal måleren stå på $0,000 \text{ m}^3/\text{h}$

Bliver uret ved med at tælle kontakt da venligst varmeværket på telefon: 98 86 42 08 eller 23 45 47 52.

Husk at åbne returhanen igen.