



CASTOR RØRKUTTER til bruk på kapping av PVC og andre plastrør.

Maskinen faser og kapper røret i samme operasjon.

Den er ikke dimensjonsbegrenset og kapper alle dimensjoner med godstykkelse opp til 32 mm.

Den avgir ingen gass, varme eller røyk ved bruk.

Den er lett å bruke, veier ca. 3 kg.

Legg de bakerste rullene (hvite) ned mot røret, start maskinen og senk fresen rolig mot røret til den stopper mot fremre ruller. Kjør deretter rolig fremover eller bakover.

Ikke bruk makt. Kjører man for fort vil maskinen rykke/hugge i røret.

Juster de fremre rullene i forhold til rørdiameter som skal kappes. Dette gjøres enkelt ved å løsne på M10 mutter, justere fremre ruller og så stramme M10 mutter igjen.

Jigg for instilling av kuttdybde følger med i settet.

ISITEC AS

Østerskogen 59

N- 4879 Grimstad

TLF: 91 88 86 76

Mail: tb@isitec.no