



- |  |   |
|--|---|
| <p>1 = Scheinwerfer (Glühlampe: T 6 V 15 W)<br/>                 2 = Blinker vorn<br/>                 (2 a = Blinker links, 2 b = Blinker rechts,<br/>                 Glühlampen: RL 6 V 21 W)<br/>                 3 = Tachometer (Glühlampe: J 6 V 0,6 W)<br/>                 4 = Massestützpunkt<br/>                 (4 a = Massestützpunkt im Cockpit)<br/>                 6 = Signalleuchten für Blinker (Glühlampen mit<br/>                 Signalleuchten vergessen:<br/>                 Teile-Nr. 27.78.75)<br/>                 8 = Blinkerschalter<br/>                 10 = Zündkerze<br/>                 12 = Zünd-Lichtschalter</p> | <p>13 = Bremslichtschalter<br/>                 (13 a = Bremslichtschalter vorn,<br/>                 13 b = Bremslichtschalter hinten)<br/>                 17 = Magnetzündergenerator BOSCH 6 V 19/10-5 W<br/>                 18 = Blinker hinten<br/>                 (18 a = Blinker links, 18 b = Blinker rechts,<br/>                 Glühlampen: RL 6 V 21 W)<br/>                 19 = Schluß-, Brems-, Kennzeichenleuchte<br/>                 (Glühlampen: H 6 V 2 W für Schlußlicht<br/>                 G 6 V 5 W für Rücklicht)<br/>                 22 = Blinkbaustein ULO 80185 mit integrierter<br/>                 Akkubatterie 1 Ah, Blinkgeber<br/>                 und 8-A-Schmelzsicherung</p> |
|--|---|

Lfd. Nr.  
A. 3.42a

### Schaltplan 395.03.96/1

**Mofa Flory 23 mit Blinkanlagenachrüstset**  
(Teile-Nr. 395.03.00)

gültig

ab Fg.-Nr. 2848417

bis Fg.-Nr. \_\_\_\_\_