

Batteriskifte

Rumsensor:

1. Løs skruen i bunden af sensoren og adskil front fra den fastmonterede bagside.
2. Tag det gamle batteri ud, og indsæt et nyt batteri af typen [AA3,6 V lithium-batteri](#)
3. Sæt fronten på igen og stram skruen i bunden af kontakten.



Åbningskontakt

1. Ta kontakten ned, (Løs de skruer på forsiden af senderen/fjern tape/velcro) og adskil fronten fra den fastmonterede bagsiden, ved at løse skruen bagpå.
2. Tag det gamle batteri ud, TRYK 5 GANGER på den **røde** knap på bundprintet.
3. Indsæt et nye batteri af typen [½ AA3,6 V lithium-batteri](#)
4. Sæt fronten på igen og stram skruen på bagside af kontakten.



Betjeningspanel

1. Åbne betjeningspanelet ved at løse de tre skruer på panelet.
2. Tag det gamle batteri ud og vent fem minutter
3. Indsæt et nye batteri af typen [CR2450 3V 540mAH](#)
4. Skrue bagsiden af betjeningspanelet på igen.



Fjernbetjening:

1. Brug en mønt eller lignende til at åbn batterirummet bag på fjernbetjeningen.
2. Indsæt et nye batteri af typen [CR2032 3V](#)
3. Skrue låget til batterirummet fast igen.



Telefonen er åben: mandag 10:00 – 14:00, onsdag 13:00 – 16:00 og fredag 10:00 – 13:00
eller send en [e-mail](#)