

MaXiHuur

VERHUURCENTRUM ECHT

Rijksweg zuid 80
6102 XZ - Echt
0475 - 410.500

**GEBRUIKERS
HANDLEIDING**



Neem geen risico's en gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen

TUINFREES 7.5 pk Diesel

Machine code: A4515

Let op:

De tuinfrees is een machine die uitsluitend door kundige personen boven de 18 jaar, op een veilige manier bediend mag worden. Bij ondeskundig gebruik kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, en kunt U ernstige verwondingen oplopen.

Hou tijdens het frezen kinderen en andere personen uit de buurt van de machine. Werk veilig, draag beschermende kleding, zoals onder andere veiligheid - stofbril, oordoppen en/of beschermers, en veiligheidsschoenen



Inzetbaarheid:

De Tuinfrees is een machine voor het om frezen van grond. De maximale freesdiepte is 20 cm, en de breedte 60 cm. De frees is **niet geschikt** voor het **frezen van gazon of zeer harde bodemsoorten**. Voor dit werk hebben we een zwaardere machine die met een lagere freessnelheid werkt! Als regel kunt U aanhouden dat wanneer U met een spade normaal in de bodem kunt steken, de grond niet te hard is. Zo weet U dat U met een freesmachine veilig kunt werken. De maximale diepte bereikt U door eventueel in meerdere keren het stuk grond om te frezen. **Frees nooit in de achteruitversnelling**, en zet de motor van de machine altijd uit als U bijvoorbeeld koord of rommel uit de freesbak wilt verwijderen.

Gebruik:

Laat U zich de frees uitgebreid door onze medewerkers uitleggen en demonstreren, daar enige handigheid en kennis van dit soort machines geen overbodige luxe is!



- 1) Start schakelaar
- 2) Gashendel
- 3) Koppeling
- 4) Dodemansbeveiling
- 5) Vooruit/ Achteruit
- 6) Sperdifferentieel
- 7) Versnelling
- 8) Hoogte Stuur
- 9) Aan/Uit freesbak
- 10) Parkeerrem

Om de machine te kunnen starten zet U de rode hendel **1** links op het stuur op aan

De gashendel **2** rechts op het stuur naar boven. Vervolgens kunt U de machine aan het starterkoord aan trekken. Als de machine gestart is, kunt U het gas terug nemen naar ongeveer $\frac{3}{4}$ van het vol gas.

Nu knijpt u de koppelingshendel **3** gevolgd door de dodemanshendel **4** in. U kunt nu de machine in een van de versnellingen zetten **7**. Met hendel **9** maakt u de keuze om de messen in of uit te schakelen.

Als u de juiste versnelling gekozen heeft laat u hendel **3** los en zal de machine in beweging komen. Hou altijd hendel **4** vast. Indien U deze los laat zal de machine uit veiligheidsredenen meteen stoppen. Gebruik in dit geval weer de eerder omschreven procedure om verder te werken.

Met hendel **5** kunt U de machine in zijn achteruit zetten. Let wel, dit kan alleen als de messen zijn uitgeschakeld.

Hendel **6** is de sperinrichting. Deze gebruikt men bij bijzonder zachte ondergrond.
Hendel **10** dient als transportrem. Niet gebruiken tijdens het werken.

Hendel **1** gebruikt u vervolgens om de machine uit te schakelen (naar boven schuiven).

Storingen:

Bij vragen, storingen of problemen, direct stoppen en ons eerst voor aanvullend advies raadplegen. Wij wensen U verder bij het werken met deze machine veel succes !

Inleveren:

MAAK DE FREESBAK EN WIELEN SCHOON ZODAT ER GEEN ZAND OF ROMMEL MEER IN EN ONDER ZIT. INDIEN DE FREESBAK NIET SCHOON IS

MOETEN WIJ SCHOONMAAKKOSTEN IN REKENING BRENGEN, DAAR WIJ DE ZAND DIE BIJ HET SCHOON SPUITEN VAN EEN FREES VRIJ KOMT, NIET BIJ HET HUISVUIL MOGEN AFVOEREN I.V.M. DE MILIEU WETTEN !



Wij verzoeken U vriendelijk deze gebruiksaanwijzing bij het retour brengen van de machine, weer in te leveren.