

Schuursponzen

PAP*
STAR



Topfreiniger aus Draht Ø 10 cm - 3 cm silber, kratzend

Art.nr.: 92004
Karton: 120x1 stuks



Pannensponsen rond Ø 12 cm - 3 cm zilver, krassen

Art.nr.: 92002
Karton: 5x10 stuks



Pannensponsen, edelstaal rond Ø 8,5 cm - 4,5 cm zilver, krassen

Art.nr.: 92011
Karton: 100x1 stuks



Pannensponsen rond Ø 7 cm - 2 cm zilver, krassen, in net

Art.nr.: 92003
Karton: 80x3 stuks



Pannensponsen, edelstaal rond Ø 6 cm - 4 cm zilver, krassen

Art.nr.: 92000
Karton: 48x2 stuks



Pannensponsen rond Ø 14 cm - 4,5 cm zilver, krassen

Art.nr.: 92001
Karton: 3x10 stuks



Pannensponsen hoekig 4,3 cm x 9,5 cm x 6,9 cm geel/groen met greep, krassen

Art.nr.: 95979
Karton: 10x10 stuks



Pannensponsen 4,3 cm x 15 cm x 7 cm geel/groen met greep, krassen

Art.nr.: 95980
Karton: 10x10 stuks




Pannensponsen hoekig 4,3 cm x 9 cm x 6,8 cm geel/groen met greep, krassen

Art.nr.: 92015
Karton: 20x2 stuks



Pannensponsen hoekig 2,6 cm x 9 cm x 6,6 cm geel/groen, krassen

Art.nr.: 92010
Karton: 20x3 stuks



Jumbo Spons hoekig 4,1 cm x 15 cm x 8,5 cm geel/groen met greep, krassen

Art.nr.: 92014
Karton: 24x1 stuks