

INSTRUKTION FÖR PORTOUPPDATERING

Instruktion för följande modeller: IS280/IS350/IS420/IS440/IS480

Koppla in Tele- eller LAN kabeln i frankeringsmaskinen och utgå från frankeringsläget.

1. Tryck på "Menu"
2. Tryck på tangent 9 för "Online Services"
3. Tryck på tangent 3 för "Allmänt samtal" Er maskin kommer nu koppla upp mot vår server och hämtar hem den senaste portotabellen.
4. För att återgå till frankeringsläge trycker ni på "OK" följt av knappen med ett "Hus" (hemsida-knappen)
5. Provväg ett brev för att se att du har fått ner rätt porto

Nedladdningen tar från några sekunder till någon minut att genomföra beroende på uppkoppling. Det kan vid vissa tidpunkter vara svårt att komma fram till servern om många maskiner ansluter samtidigt. Prova då igen vid ett senare tillfälle.