

INSTRUKTION FÖR BYTE AV PORTOPROGRAM TILL BREVVÅG

Neopost IJ35 och IJ45

Programmet kan installeras omgående då den nya portotabellen aktiveras automatiskt samma dag som det nya portot träder i kraft. De gamla portona ligger kvar fram till dess. Besök gärna

www.portoupdatering.se för att ta del av våra pedagogiska instruktionsvideos.

Laddningsinstruktion



ngsläge, tryck på "hänglåset")

2. Tryck på "INSTÄLLN" tangenten för att komma in i huvudoperatörsmenyn.
3. Ange supervisor pin 9430.
4. Gå till ladda minneskort. Bekräfta med OK. Nu visas följande.



5. För in minneskortet i läsaren på maskinens högra sida, som bilden visar (chippet innåt/uppåt).



6. Bekräfta med OK. Namnet på minneskortet visas nu.



7. Bekräfta med OK för att starta inläsningen. Efter fullbordad inläsning visas följande.

8. Om du får frågan om att ersätta en fil, tryck OK.



9. Nu är det nya portot inprogrammerat (gäller från 1:a januari)
För att återgå till viloläge-menyn tryck, "avbryt" 3 gånger.

10. Ta ur kortet.

Du kan nu börja frankera!