

Instruktion för att aktivera den nya portotabellen

Kontrollera att Frama Matrix F2 är ordentligt ansluten till ett lämpligt telefon-/faxuttag. Frankeringssystemet behöver bara vara anslutet under den tid som krävs för laddning av portokredit eller inspektionsladdning.

Portohämtning och kommunikation med FramaOnline2 är endast möjligt i administrationsläget. Viktigt! Administrationsläget är lösenordsskyddat (PIN-kod). Använd den PIN-kod som skickats i en separat försändelse.

1. Tryck på "Admin" i skärmbilden "Select cost centre" (Val av kostnadsställe).
2. Ange PIN-kod. Tryck sedan på ENTER för att gå till administrationsläget.
3. Tryck på symbolen "i".
4. Tryck på verktygssymbolen.
5. Tryck på högerpil (framåt).
6. Välj "FramaOnline2".
7. Välj "Inspection".
8. Nu ansluter maskinen mot servern och den nya portotabellen hämtas och aktiveras i maskinen. Obs. Portotabellen är tidsstyrd och kommer aktiveras på utsatt datum då de nya priserna börjar gälla.

