

Instruktion för att aktivera den nya portotabellen

Kontrollera att frankeringssystemet är ordentligt anslutet till telefonjacket och eller modem. Frankeringssystemet behöver bara vara anslutet till under den tid som krävs för inspektionsladdning.

- !** Inspektionsladdning & kommunikation med FramaOnline2 är endast möjligt i administration-släget. Viktigt! Administrationsläget är lösenordsskyddat (PIN-kod). Använd PIN-koden du erhöi i en separat försändelse.

1. Tryck på "Admin" i skärmbilden för val av kostnadsställe.
2. Ange PIN-kod. Tryck sedan på ENTER för att gå till administrationsläget.

3. Tryck på symbolen "i".
4. Tryck på verktygssymbolen.

5. Tryck på högerpil (framåt).
6. Välj "FramaOnline2".

7. Välj "Inspektion".
8. Bekräfta genom att trycka på OK.
9. Maskinen kopplar nu upp sig mot FramaOnline2-datacentret. Om det inte går att upprätta en förbindelse bör du kontrollera modeminställningarna. **För-bindelsen kan vara aktiv i flera minuter, beroende på mängden data som måste överföras (uppdatering av portosatser, o.s.v.).**
10. Nu har maskinen hämtat och uppdaterats md den nya portotabellen. **Obs. Portotabellen är tidsstyrd och kommer aktiveras på utsatt datum då de nya priserna börjar gälla.**

Esc FramaOnline2	
Välj funktion	
Ladda Porto	
Inspektion	
Avinstallera	Senaste besked
Modem inställning	Utskrift rapport