




## HANDHAVANDE

VERSION : 2.1  
UTGÅVA : 2001-06-15



### **Innehåll:**

På / Av / Återställning.....	2
På / Av med gruppval och Händelseregister.....	3
Tvångspåslag.....	3

**Larm leverantör:** .....

**Adress:** .....

**Telefon:** .....

### ***Påslag av inbrottslarm.***

1. Tryck "kod" och A

2. Display visar



och larmet kommer automatiskt att aktiveras, lämna **lokalen**.

### ***Avslag av inbrottslarm.***

1. Tryck "kod" och A

2. Larmet är fränkopplat (av.)

### ***Återställning av inbrottslarm vid utlöst larm.***

1. Tryck "kod" och A

2. Den larmande adressen visas t.ex.



eller



undersök larmorsaken, vid behov bläddra med A eller B.

3. Återställ sedan med ecs (***inom 2 min***).

4. Display visar aktuell tid och datum när allt är återställt.

