

Instruktion för användning av CCIR på Ericsson C704.

Radion saknar möjlighet till såväl subton (CTCSS) som DTMF. Men det går i viss mån att styra repeatrarna på Öland med hjälp av 5-tons selektiv (CCIR). Vid situationer med regelrätt sambandstrafik, finns oftast inget behov av att aktivera talgrupper på SvxLink. Men det finns andra kommandon som i vissa situationer kan vara användbara. Men när radion används, t ex vid en field-day, kan CCIR med fördel användas – t ex för att aktivera talgrupp 240.

Starta repeater och aktivera talgrupp.

Välj först rätt repeater med hjälp av följande kommandon.

*48	R0	145,600	SK7RFL	Algutsrum
*50	R1	145,625	SK7RN-S	Mörbylånga
*53	R2x	145,6625	SK7RN-C	Borgholm
*90	R6	145,750	SK7RN-N	Böda

Starta repeatern, genom att trycka på knappen **T**. Detta sänder 1750Hz, vilket kan öppna alla repeatrar som har denna programmering. Repeaterarna kan även öppnas med CCIR **78000#**.

När du hör att repeatern har startat, aktivera önskad talgrupp med något av följande kommandon.

CCIR	Motsv DTMF	Talgrupp	Anm.
90240#	91240#	240	Även 91240# .
92407#	912407#	2407	
9240x#	91240x#	240x	Byt x mot önskad distriktssiffra

Om allt fungerade, skall repeatern nu säga det önskade talgruppsnumret. Om inte, prova igen.

Övriga kommandon

Kort	CCIR	Motsv DTMF	Funktion	Anm.
92#	92000#	92#	QSY	
93#	93000#	93#	Följ QSY	Eller tryck PTT inom 15 sekunder.
1#	90001#	1#	Papegoja	Koppla ned med #.
5#	90005#	5#	Lokalt väder	Kalmar Flygplats.
9#	99990#	9#	Ta bort vald talgrupp	
#	99999#	#	Avsluta modul	Papegoja, EchoLink, SIP.
	78000#	*	Öppna repeater	Alternativ till 1750.
-/-			Stäng repeater	Vid oönskade störningar.
99#	99000#	99#	SM5GXQ	Anslut via SIP. Koppla ned med #.

Selektivt anrop

100xx#	Anropa radiolåda xx.	
10000#	Anropa samtliga radiolådor.	
S	Aktivera tyst passning.	<i>Måste tryckas medan gul fyrkant är tänd.</i>
C	Återaktivera bärvågpassning.	<i>Aktiveras automatiskt vid inkommande anrop.</i>