



Håndtering af **Brand og Evakuering (B&E)** hos Sunpark Langebjerg 1, Roskilde

I tilfælde af at brandalarmen lyder eller anden form for evakuering er nødvendig, skal bygningen rømmes hurtigst muligt i henhold til "Brand og Evakueringsinstruks for Sunpark - Roskilde".

SunPark har ikke adgang til alle udlejede lejemål, og har ingen medarbejdere fast tilknyttet adressen.

For at evakuering kan ske så effektivt som muligt skal hver lejer hos SunPark opfylde nedenstående, og se til at forholdene er organiseret internt i egen virksomhed.

Der skal udpeges en B&E ansvarlig....

- Alle lejere hos SunPark skal som minimum have en brand- og evakuerings ansvarlig (B&E).
- Den B&E ansvarlige kan frit suppleres med yderligere B&E-hjælpere, således at evakuering kan foregå så effektivt som muligt.
- B&E hjælpere bistår den B&E ansvarlige i evt. evakuering og information til evakuerede.
- Ved brug af B&E-hjælpere er det vigtigt at rollerne er tydeligt uddelegeret på forhånd.

B&E opgaverne er.....

- Den B&E-ansvarlige for hver lejer har det overordnede ansvar for evakuering af medarbejdere, gæster og andre personer med ærinde til lejer.
- I tilfælde af brand el. lign hvor evakuering er nødvendig, sørger den B&E-ansvarlige, og evt. B&E-hjælpere, for at kontrollere lejemålet, og ser til at medarbejdere, gæster og andre personer med ærinde til lejer evakueres fra bygningen.
- Alle som evakueres instrueres i at søge ud af bygningen og derefter mod P-pladsen foran hovedindgangen.
- Ved brandalarm tilses så vidt det er muligt, at alle døre og vinduer i lejemålet er lukkede (dette af hensyn til begrænsning af brandspredning).
- Konstateres der brand vurderes om det er i et omfang hvor den kan slukkes ved egen hjælp, f.eks. via en slange station.

**BEMÆRK - DET ER VIGTIGT HELE TIDEN AT TÆNKE PÅ
EGEN SIKKERHED FØRST - OGSÅ HVIS BRAND FORSØGES
SLUKKET VED EGEN HJÆLP!**

- Er det ikke muligt at slukke branden tilses for så vidt muligt at få lukket alle døre og vinduer til det brændende lokale, hvorefter bygningen forlades.
- Den B&E ansvarlige tager imod brandvæsnet foran bygningen, og giver de nødvendige oplysninger.
- Den B&E ansvarlige afventer brandvæsnets instrukser, bl.a. i forhold til hvorvidt man må gå tilbage i bygningen.
- Har brandvæsnet givet tilladelse til at gå tilbage i bygningen, orienterer den B&E ansvarlige og evt. hjælpere de evakuerede herom.

VIGTIGT!

- Alle B&E-ansvarlige og B&E-hjælpere **skal** under alarm/evakuering være iklædt gule refleksveste, således at de tydeligt kan genkendes af Sunparks brugere.
- Det er til enhver tid den enkelte lejers eget ansvar at ovenstående er organiseret inden for egen virksomhed/organisation.
- Sunpark kan ved brand kontaktes på telefon 28 40 64 17.

Praktisk...

I tilfælde af alarmer uden for normal kontortid kan det være nødvendigt for brandvæsenet, Sunpark eller andre lejere at få kontakt til en lejer. Derfor opfordres alle lejere til at oplyse et telefonnummer som der evt. kan ringes til hele døgnet.

Telefonnummer og firmanavn kan noteres på whiteboardet ophængt ved døren til driftskontoret i "brandalarm-gangen". man er som lejer selv ansvarlig for at nummeret fremadrettet altid er opdateret.

Bemærk...

Blinde alarmer som aktiveres pga. uagtsomhed eller andre forhold udført af lejer eller andre personer i deres lejemål, og som bevirker udrykningskørsel fra brandvæsnet faktureres til lejeren. Det samme gør sig gældende i forbindelse med lån og brug af fællesarealerne. Lejer er ligeledes ansvarlig for evt. skader opstået pga. brandvæsenets adgang til lejemålet, herunder inventar, installationer o.lign. inden for lejemålet.

Kort med placering af Brandalarmeringsanlæg

