

SNABBINSTRUKTION FÖR INSTÄLLNING AV PROVTAGNINGSPARAMETRAR

1. Tidsstyrd provtagning

Prov tas ut i förinställt intervall, antal prov per timme.

Flow on / flow off-funktion:

FLon: Internstyrd provtagning fungerar endast när flottörnivågivaren är aktiverad. (se inkopplingsanvisning av flottörnivågivaren.)

FLoF: Internstyrd provtagning fungerar oberoende av flottörnivågivare.

1. Tryck på **+** och **-** knapparna samtidigt för att gå ut i menyn.
2. Stega fram till **INTERN** med menyvalsknappen, **M**.
3. Ställ in antal prov (1 - 36) per timme med **+** och **-** knapparna.
4. Bekräfta med **=**.
5. Välj FLon eller FLoF. Bläddra med **+** knappen.
6. Bekräfta och starta provtagningen med **=**.

2. Flödesstyrd provtagning.

Prov tas i proportion till flödet, provtagaren får sin styrsignal från en flödesmätare.

1. Tryck på **+** och **-** knapparna samtidigt för att gå ut i menyn.
2. Stega fram till **MAX FLÖDE** med menyvalsknappen, **M**.
3. Ställ in siffervärdet på det aktuella max flödet med **+** och **-** knapparna.
4. Bekräfta med **=**.
5. Sätt decimalpunkten på rätt plats med hjälp av **+** (åt vänster) och **-** (åt höger).
6. Bekräfta med **=**.
7. Stega till **INTERVALL**.
8. Ställ in siffervärdet på önskat intervall, antal m³ mellan provtagning, med **+** och **-** knapparna.
9. Bekräfta med **=**.
10. Sätt decimalpunkten på rätt plats med hjälp av **+** (åt vänster) och **-** (åt höger).
11. Bekräfta med **=**.

OBS ! Se till att intervallet < max flödet, samt att max flöde / intervall inte överstiger 36 prov/h.

12. Ställ in önskat signalområde (0 - 20 mA alt. 4 - 20 mA) genom att stega till **ANALOG** med menyvalsknappen, **M**.
13. Välj område med hjälp av **+** och **-** knapparna.
14. Bekräfta och starta provtagningen med **=** (på displayen visas flödet i % av max inställt flöde).

3. Pulsstyrd provtagning

Provtagning sker efter förinställt antal pulser.

1. Tryck på **+** och **-** knapparna samtidigt för att gå ut i menyn.
2. Stega fram till **PULS** med menyvalsknappen, **M**.
3. Ställ in önskat antal pulser som ska samlas innan ett prov ska tas med **+** och **-** knapparna.
4. Bekräfta och starta provtagningen med **=**.