

Abschaltprozedur Ihrer PV-Anlage

Vorweg: Sie finden alle Abschaltprozeduren der Geräte in Ihrer Anlagendokumentation!

Bei Kommunikationsstörung bitten wir unsere Kunden in der Regel, Ihre PV-Anlage neu zu starten, um sporadische Gerätefehler auszuschließen. Dafür müssen alle Geräte vollkommen spannungsfrei sein! Sollten Sie nicht mit dieser Anleitung zurechtkommen, können wir alternativ ein Service vornehmen. Füllen Sie dazu bitte unser **Serviceformular** auf unserer Website aus. Wir werden uns danach schnellstmöglich bei Ihnen melden.

Gehen Sie also bitte wie folgt vor:

1. Den DC-Lasttrennschalter (Drehschalter) des Wechselrichters auf „0“ bzw. „OFF“ stellen oder den ESS-Stecker herausziehen
2. Während des normalen Betriebs (tagsüber!) die AC-Sicherung des Wechselrichters (und Speicherwechselrichters) im Zählerschrank ausschalten

5-10 Minuten warten

1. AC-Sicherung des Wechselrichters einschalten
2. DC-Trennschalter des Wechselrichters einschalten oder den ESS-Stecker wieder einstecken
3. ggf. den Router neustarten und Powerline-Anbindung prüfen

Dort finden Sie je nach Modell die benötigten Schalter

