

Abschaltprozedur SMA & BYD HVS

Vorweg: Sie finden alle Abschaltprozeduren der Geräte in Ihrer Anlagendokumentation!

Bei Kommunikationsstörung bitten wir unsere Kunden in der Regel, Ihre PV-Anlage neu zu starten, um sporadische Gerätefehler auszuschließen. Dafür müssen alle Geräte vollkommen spannungsfrei sein! Sollten Sie nicht mit dieser Anleitung zurechtkommen, können wir alternativ ein Service vornehmen. Füllen Sie dazu bitte unser **Serviceformular** auf unserer Website aus. Wir werden uns danach schnellstmöglich bei Ihnen melden.

Gehen Sie also bitte wie folgt vor:

1. Während des normalen Betriebs (tagsüber!) die AC-Sicherung des Wechselrichters UND Speicherwechselrichters im Zählerschrank ausschalten
2. Den LED-Powerknopf des BYD-Speichers für 5 Sekunden gedrückt halten
3. Den DC-Lasttrennschalter (Drehschalter) des Wechselrichters auf „0“ bzw. „OFF“ stellen

5-10 Minuten warten

1. DC-Lasttrennschalter des Wechselrichters einschalten
2. Sicherung des Batteriespeichers **hinten** einschalten
3. AC-Sicherung des Wechselrichters UND Speicherwechselrichters einschalten
4. ggf. den Router neustarten und Powerline-Anbindung prüfen

Dort finden Sie die benötigten Schalter

