



Sam Cook


MASTERCHEF LINE
EXECUTIVE

**Grønnsakskutter til
MasterChef™ Pro
Kjøkkenmaskin**

PSC-150/SM



NO	BRUKERMANUAL	5
EN	OPERATING MANUAL	17
UA	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.	26




Sam Cook
MASTERCHEF LINE
EXECUTIVE

Matlaging har utviklet seg til å bli en form for kunst i dag. Det å skape deilige måltider krever nyskapende eksperimentering og mot. For å oppnå enestående resultater trenger man en blanding av ekspertise og førsteklasses ingredienser. Dette tilbyr Sam Cook.

Produktene fra Sam Cook er nøye designet med av dedikerte fagfolk som brenner for matlaging. Gjennom innovasjon og utforskning av smaker, tilbyr våre kjøkkenredskaper deg muligheten til å bli en mesterkokk i ditt eget kjøkken.

Cooking today has become an art. In preparing food, art means experimenting and breaking stereotypes. Nevertheless, achieving great art requires us to combine the artist's talent with excellent equipment. That is the case with Sam Cook.

Sam Cook products are designed for demanding people, based on the efforts of many professionals who consider cooking a living passion. Their artistry in cooking is characterized by risk-taking and the courage to experiment with taste. Try our superb cookware and become a master chef in your own kitchen.

Besøk vår nettbutikk på samcook.no, for å kjøpe våre produkter, tilbehør eller manglende deler.

Velge ønsket vare og bestill, så vil vi levere produktene rett hjem til deg.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

For å sikre sikker bruk anbefaler vi at du leser instruksjonene nedenfor og instruksjonene for MasterChef™ Pro kjøkkenmaskin nøye.

- PSC-150/SM tilbehøret er ikke en frittstående enhet. Den er utelukkende ment å fungere med Sam Cook PSC-150/B- MasterChef™ Pro Kjøkkenmaskin.
- Ikke håndter enheten med våte hender.
- Vær spesielt forsiktig når barn er i nærheten av enheten.
- Mens enheten er i drift, er det forbudt å flytte enheten eller berøre bevegelige deler.
- Mens enheten er i drift, er det forbudt å berøre eller sette inn metallgjenstander, bestikk osv. i bevegelige deler for å unngå å skade enheten og deg.
- Ikke la enheten være uten tilsyn mens den er i bruk.
- Før du installerer eller fjerner vedlegget, må du kontrollere at enheten er slått av.
- Ikke bruk en skadet enhet, inkluderer en enhet der strømledningen eller støpselet er skadet - kontakt i så fall et autorisert servicesenter for reparasjon.
- Når du bruker tilbehøret, fjern eventuelt slips, skjerf, lange halskjeder, smykker eller andre langhengende ornamenter og klær. Langt hår bør settes opp for å unngå å bli fanget i bevegelige deler av apparatet.

- Ikke legg hard mat (f.eks. nøtter) inn i enheten for å unngå å skade tilbehøret.
- **Merk følgende:**
Kutteelementene på tilbehøret er veldig skarpe. Vær forsiktig ved montering og rengjøring.
- Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, forutsatt at de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet, på en sikker måte og at de blir informert om potensielle farer.
- Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med utstyret/enheten.
- Enheten må ikke brukes av barn. Oppbevar enheten og kabelen utilgjengelig for barn.
- Koble enheten fra strømforsyningen når du lar den være uten tilsyn og før montering, demontering eller rengjøring.
- I tilfelle fastkjørt eller uvanlig bruk av enheten, slå av enheten umiddelbart, koble den fra strømforsyningen og rengjør tilbehøret før du fortsetter.
- Etter bruk av enheten, rengjør tilbehøret for å unngå rust, korrosjon og ubehagelig lukt.
- For å forlenge levetiden til enheten, anbefales det å bruke enheten med intervaller på: 4-5 minutters arbeid, deretter en 15-minutters pause.
- Av hensyn til barns sikkerhet, vennligst ikke la noen deler av emballasjen være lett tilgjengelig (plastposer, pappesker, isopor, etc.).
- **Advarsel! Ikke la barn leke med folien. Fare for kvelning!**

ENHETSBEKRIVELSE

1. Skjæreblad
2. Blad med store hull

3. Blad med små hull
4. Feste til tilbehør


5. Skyver

BRUK AV ENHETEN


Før første gangs bruk, fjern produktet fra emballasjen og fjern advarselsklistermerkene

og rengjør vedlegget grundig (se: Rengjøring og vedlikehold)


INSTALLASJON AV TILBEHØR




Slå av og koble kjøkkenmaskinen fra strømforsyningen




Skru løs skruen som fester koblingskontaktene og fjern dekselet.




3 Sett inn valgt kutteverktøy i tilbehørsfestet



Merk: Bladet skal passe inn i stjernespolet i festet på rivjernet





4 Sett pluggen til tilbehøret vårt inn i kjøkkenmaskinens festepunkt. For å sikre at akselen er festet i tilbehøret, roter bladet til venstre eller høyre for å sjekke.




5 Stram til festeskruen

STILL HASTIGHETEN


Tilbehør	Hastighet	Bruk
Ostrza 	Hastighet 4-6 (Rotasjonshastighet: 120-150 rpm)	Skjæreblad: skjærer ingrediensene i skiver Blad med store hull: kutter ingrediensene i staver Blad med små hull: kutter ingrediensene i biter Merk: Ikke bruk tilbehøret til å kutte nøtter eller annen hard mat



1
Forbered ingrediensene; vask og skrell dem. Skjær dem i biter slik at de passer inn i inngangshullet.



2
Ta en stor bolle og plasser den under grønnsakskutteren.




3
Start enheten med valgt hastighet (anbefalt nivå 4 - 6). En etter en legger du et stykke mat og skyver det sakte ved hjelp av den vedlagte skyveren.




Merk: Hvis overskudd av de gamle ingrediensene er blokkert i rivjernet, ikke prøv å tømme det med fingrene under operasjonen. Før du fjerner overflødig rør, slå av enheten og fjern vedlegget.

FJERNING AV TILBEHØR




1

Slå av kjøkkenmaskinen og koble den fra strømforsyningen.




2

Løsne skruen som fester vedlegget, og skyv deretter festet ut av sporet.



3

Sett inn dekselet til festekontakten, og stram deretter monteringskruen.




4

Sett hånden forsiktig inn i midten av bladet, løft den lett opp, rist forsiktig og skyv den ut ved å vri mot klokken.


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Ikke bruk metallgjenstander (kniver, skraper osv.) for å rengjøre tilbehøret




Fjern bladet fra skjæremaskinen. Vask alle deler med såpe og vann.


Ikke utsett enheten for sollys og høye temperaturer



Tørk av vann eller matrester med en klut. **Merk: knivene er ekstremt skarpe, det anbefales å bruke vernehansker.**



Hvis det fortsatt er misfarging av grønnsaker igjen på tilbehøret, tørk med vegetabilsk olje (f.eks. rapsolje) og skyll deretter.



Oppbevar den utilgjengelig for barn.

FEILSØKING

Hvis enheten går i stykker eller slutter å fungere mens du bruker makuleringstilbehøret, kontroller følgende:

1. Fungerer kjøkkenmaskinen som den skal? Hvis kjøkkenmaskinen ikke fungerer, følg enhetens bruksanvisning eller gå til et utpekt servicesenter for reparasjon.
2. Hvis kjøkkenmaskinen fungerer normalt, og denne adapteren ikke fungerer, slå av enheten, demonter dette produktet og installer det riktig i samsvar med avsnittet "Installasjon av adapteren";
3. Hvis den er riktig installert i henhold til delen "Innstallering av tilbehør", men fortsatt ikke fungerer, vennligst slå av enheten og kontakt et autorisert servicesenter for reparasjon.
4. Hvis enheten er i gang og tilbehøret tilbehøret rister. Stopp kjøkkenmaskinen og stram monteringskruen helt på enheten.
5. Hvis tilbehøret går sakte, sjekk om riktig hastighet er stilt inn, se brukerhåndboken (kapittel "Stille inn hastigheten").
6. Hvis produktet fungerer normalt, men kutteren er treg eller den revne maten ikke faller ut, kan tilbehøret være tilstoppet. Stopp kjøkkenmaskinen, demonter tilbehøret og fjern blokkeringen.

Morgendagens kjøkken

Kjøkkenet er det optimale stedet for å realisere dine kulinariske drømmer og la matlagingsferdighetene dine blomstre. Utforsk nye ideer og finn bedre måter å gjøre ting på! Vær aldri redd for nye utfordringer, for å forene det tradisjonelle med det moderne eller for innovative smaker og ingredienser.

Nye muligheter

Planlegg din kulinariske suksess med de rette kjøkkenapparatene. Å velge Sam Cook som ditt husholdningsmerke er som å få profesjonell hjelp på kjøkkenet ditt. Overrask deg selv med hvor enkelt det er å lage noe nytt og føle deg som en profesjonell kokk!

RIKTIG GJENVINNING AV PRODUKTET (avfall av elektrisk og elektronisk utstyr/ EE-avfall)



Merking på produktet indikerer at etter at produktets levetid utløper, er det skal ikke kastes sammen med annen type kommunalt avfall. Brukt utstyr kan ha en negativ innvirkning på miljøet og helsen til mennesker på grunn av potensielt innhold av farlige stoffer, blandinger og komponenter. Blanding av elektrisk avfall med andre typer avfall eller demontering av dette på en uprofesjonell måte kan føre til utslipp av miljø- og helsefarlige stoffer. Brukt utstyr skal avleveres til innsamlingspunkt for elektrisk avfall. For å få detaljert informasjon angående innsamlingspunktene for elektrisk avfall, bør brukeren kontakte det kommunale punktet for innsamling av elektrisk avfall eller behandlingsavdeling for brukt utstyr.

Kjære kunde!

Takk for at du handler hos Samcook.no. Vi håper at kjøkkenmaskinen har innfridd dine forventninger og vil fungere som din partner på kjøkkenet mange år fremover.

HVIS DU HAR SPØRSMÅL OM DRIFT ELLER FEIL PÅ PRODUKTET, TA KONTAKT MED VIA INFORMASJON PÅ VÅR NETTSIDE SAMCOOK.NO. Vi har gjort vårt ytterste for å gjøre klageprosedyrene så enkel som mulig.



**Garantikort/
Warranty card**

NAVN - MODELL/
name-model

PSC-150/SM

Salgsdato/
Date of sale

Selgers signatur/Sig
nature of Seller

Butikkstempel/
Stamp shop

SLIK GÅR DU FREM DERSOM DU HAR EN KLAGE

1. RING

I tilfelle enhetsfeil, kontakt vårt sentralbord ved å ringe +47 954 53 060 fra mandag til fredag fra 08:00 til 16:00.

2. PAKK OG SEND

Etter å ha mottatt bekreftelse på akseptert reklamasjon, pakk det skadede produktet i originalemballasjen eller erstatningsemballasjen som er nødvendig under transport. Legg ved garantikortet, kjøpsbevis og en kort merknad om den oppdagede defekten sammen med et kontaktnummer.

Pakker hentes og leveres til sentraltjenesten på følgende adresse: Strømsveien 318, 1081 Oslo for vår regning (gjelder garantireparasjoner) via et budfirma angitt av Sentraltjenesten.

3. RETUR

Innen 14 dager eller så raskt som mulig fra datoen for levering av produktet for reparasjon, vil Servicesenteret kontakte deg og sende den reparerte enheten tilbake gratis (gjelder for gyldige garantireparasjoner).

Hvis du har spørsmål eller tvil, vennligst kontakt oss:

🏠 Strømsveien 318, 1081 Oslo

☎ (+47 954 53 060)

✉ kontakt@samcook.no
🌐 www.samcook.no

Før du sender inn en klage, vennligst les garantivilkårene.

Jeg har lest og godtar vilkårene i denne garantien.

Kjøpers signatur/ Legible signature of the buyer

GARANTIVILKÅR

1. Garantien gis for en periode på 24 måneder fra kjoepsdato:
Defekter som oppdages i denne perioden vil bli fjernet gratis av garantisten innen den lovbestemte perioden eller 14 dager fra datoen for levering av produktet til garantisten, i spesielle tilfeller forlenges fristen til 30 dager. Garantiperioden forlenges med reparasjonstiden. Garantien utelukker ikke begrensninger eller suspensjoner som følger av kjøpers rettigheter som følger av bestemmelsene om garanti for mangler ved den solgte varen.
2. Garantireparasjon betyr ytelse av garantisten, spesialiserte aktiviteter som er passende for å fjerne defekten som dekkes av garantien. Garantireparasjon dekker ikke planlagte aktiviteter i bruksanvisningen, som brukeren plikter å utføre på egen hånd og for egen regning, for eksempel installasjon, kontroll av drift mm.
3. **GARANTIE DEKKER IKKE:**
 - a) Tilkoblingsledninger, plugg, stikkontakter, sugeslanger, batterier, akkumulatører, kniver, etc.;
 - b) Mekaniske, termiske og kjemiske skader og alle andre forårsaket av handling eller utelatelse av bruk eller påvirkning av ytre krefter (overspenninger i nettverket, overskridende omgivelsestemperaturer, lynnedslag, bruk av drifts- eller rengjøringsmidler som ikke er i samsvar med bruksanvisningen, skade forårsaket av fremmedlegemer som har kommet inn i, for eksempel fuktighet, korrosjon, støv, etc.);
 - c) Skade som følge av naturlig delvis eller fullstendig slitasje i samsvar med utstyrets formål eller tiltenkte bruk; lyspærer
 - d) Skade som følge av:
 - modifikasjoner og designendringer gjort av brukeren eller tredjeparter;
 - forhold som verken produsenten eller selgeren er ansvarlig for, spesielt som følge av feil installasjon eller bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene eller andre årsaker som kan tilskrives brukeren eller tredjeparter;
 - bruk av IKKE-ORIGINALE materialer eller tilbehør);
 - feil transport;
 - forsettlig skade på utstyr;
 - skade på glass og keramiske elementer;
 - vedlikeholdsaktiviteter
4. Den klagende part har rett til å erstatte utstyret til en ny hvis:
 - a) Sentraltjenesten finner skriftlig at det er umulig å fjerne mangelen,
 - b) reparasjonen ikke utføres innen fristen angitt i pkt. 1 eller annen dato skriftlig avtalt med annonsøren
5. Det påklagede utstyret kan sendes for egen regning med vanlig post etter forhåndsavtale med kausjonisten.
6. Utstyr levert til Sentraltjenesten skal være rent. Serviceteknikeren kan nekte å ta i mot skittent utstyr for reparasjon eller rengjøre det på kjøpers regning.
7. Den faktiske datoen for garantireparasjonen bekreftes av servicesentralen i garantikortet.
8. Garantirettigheter kan kun utøves etter at brukeren fremviser et GYLDIG garantikort sammen med kjøpsbevis. Vilkarlige endringer i oppføringene i garantikortet eller å utføre reparasjoner på egen hånd vil ugyldiggjøre garantien.
9. Garantikortet er gyldig på norsk territorium.
10. Sam Cook-apparater er aktuelle kun til forbrukerbruk i husholdningen, med mindre de har et annet formål, for eksempel kommersiell fremvisning. Bruk av utstyret i strid med dets tiltenkte formål vil ugyldiggjøre garantien.
11. Å skade eller fjerne navneskiltet fra enheten kan gjøre garantien ugyldig.

Et garantikort uten navnet på enheten, type, modell, salgsdato, et leselig butikkstempel og en leselig signatur fra kjøperen er UGYLDIG.

Reperasjonsdato/ Date of repair	Reparasjonsnummer/ Number repair	Beskrivelse av serviceaktiviteter og deler// Description of activities performed and specific parts	Servicestempel// Stamp service point

Serienummer/
Serial number

SAFETY INSTRUCTIONS

To ensure safe use, carefully read the following manual and the PSC-150/B food processor manual.

- PSC-150/SM attachment is not a standalone device. It is intended solely to work with the Sam Cook PSC-150/B food processor.
- Do not handle the device with wet hands.
- Take special care when children are near the device.
- While the device is in operation, it is forbidden

to move it or touch its moving parts.

- While the device is operating, it is forbidden to insert any metal objects, cutlery, etc. into the moving parts in order to avoid any damages of the device.
- Use only the pusher that comes with the set to push the fragmented ingredients. Do not put fingers or any other objects into the intake opening.
- Do not leave the device unattended during operation.

- Before installing or removing the attachment, make sure that the device is turned off.
- Never use a damaged device, including one with a damaged cord or plug, in which case have it repaired at an authorised service centre.
- When using the accessory, make sure that all neckties, scarfs, necklaces, or other long hanging ornaments and clothes are removed. Long hair should be tied back to avoid it being caught in moving parts.

- To avoid damaging the attachment, do not put hard food (e.g. nuts) into the device.
- **Caution! The cutting elements on the attachment are very sharp. Be careful when assembling and cleaning the device.**
- This equipment may be used by children of at least 8 years of age and by persons of diminished physical, mental capacity and lack of experience and knowledge of the equipment if supervision or instruction is provided regarding the safe use of the equipment so that the hazards involved are understood. Unsupervised children should not perform cleaning and maintenance of the equipment.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the equipment/device.
- In the event of a jamming or other abnormal operations of the device, immediately turn off the equipment, unplug it, and clean the attachment before continuing
- After using the device, clean the attachment to avoid its corrosion and unpleasant odours
- To extend the life of the device, it is recommended to use the device at the following intervals: 4-5 minutes of work, then 15 minutes of break.

DEVICE DESCRIPTION


1. Slicing blade
2. Blade with large eyes
3. Blade with small eyes
4. Friction attachment body
5. Pusher

USING THE DEVICE


Before using the device for the first time, remove the product from its packaging, remove

the warning stickers and clean the attachments thoroughly (refer to Cleaning and maintenance)

ATTACHMENT INSTALLATION




1 Turn off the food processor and disconnect it from the power supply.




2 Loosen the attachment screw and remove the socket cap.

3




Insert the selected blade into the attachment body

5



Tighten the attachment fixing screw

4




Insert the attachment into the mixer interface. To make sure the shaft is stuck in the interface slot, rotate the blade left or right as needed. When the fit is correct, the pin in the accessory housing will fit into the groove on the edge of the bushing.

Note: The blade should fit into the five-arm clutch in the body of the grater


SPEED SETUP

Attachment	Speed	Application
Grater 	Level 4-6 (Recommended rotation speed: 120-150 rpm)	Slicing blade: cuts ingredients into slices Blade with large eyes: cuts ingredients into bars Blade with small eyes: cuts ingredients into bars Note: Do not use the attachment for cutting nuts and other hard ingredients


USE OF ATTACHMENT



Prepare the ingredients; wash and peel them. Cut them into pieces so that they fit into the entrance hole.



Take a large bowl and place it under the side dish.




Run the device at the selected speed (recommended level: 4-6). Insert the pieces of food one at a time and push them slowly using the provided pusher.




Note: If excess grated ingredients get stuck in the grater, do not try to empty it with your fingers when the device is on. Turn off the device and remove the attachment before removing the excess.

ATTACHMENT DISASSEMBLY


EN




1 Turn off the food processor and disconnect it from the power supply.



2 Loosen the screw that secures the attachment, and then slide the attachment out of the slot.




3 Place the cap of the attachment socket, then tighten the retaining screw.



4 Carefully put your hand inside the blade, lift it slightly upwards, shake it gently and slide it out by turning the blade counter-clockwise.


CLEANING AND MAINTENANCE

Do not use metal objects (knives, scrapers, etc.) to clean the attachments.




1 Remove the blade from the slicer. Wash all parts with soap and water.


Do not expose the device to the sun and high temperatures



2 Wipe off any water or food residue with a cloth. **Note: the knives are extremely sharp, it is recommended to use protective gloves.**



3 If any vegetable discoloration is left on the accessory, wipe it off with vegetable oil (e.g. rapeseed oil) and then rinse.



4 Store the knives out of the reach of children.

TROUBLESHOOTING

If the machine breaks down or stops working while using the shredder accessories, check the following:

1. Is the food processor working properly? If the food processor does not work, please follow the appropriate instruction manual or visit a designated service centre for repair services.
2. If the food processor is operating normally but this accessory does not work, turn off the device, disassemble this accessory and install it again correctly in accordance with the section of the manual regarding installing the accessory;
3. If the accessory is installed correctly, according to the section regarding installing the accessory, yet still does not work, please turn off the device and contact an authorized service centre for repair services;
4. If the attachment shakes on the mixer while the device is running, stop the mixer and fully tighten its fixing screw.
5. If the accessory works slowly, check if the correct speed is set and refer to the manual (chapter regarding speed settings).
6. If the product is operating normally but friction is slow or no grated food is coming out, the accessory may be clogged. Stop the mixer, remove the attachment and remove the blockage.

The kitchen of tomorrow

The kitchen is the best place to make your culinary dreams come true, and allow your cooking prowess to grow. Test out new ideas and find better ways of doing things! Never be afraid of new challenges, of fusing the old with the new, or of innovative tastes and ingredients.

New opportunities

Plan your culinary success with the right appliances. Choosing the Sam Cook household brand is like enlisting professional help in your kitchen. Surprise yourself with how easy it is to make something new and feel like a professional chef!

PROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT (waste electrical and electronic equipment)

Poland



Marking on the product indicates that after the service-life of the product expires, it should not be disposed with other type of municipal waste. Used equipment may have a negative impact on the environment and health of people due to potentially containing hazardous substances, mixtures and components. Mixing electric waste with other types of waste or disassembling those in an unprofessional manner may cause a release of substances that are hazardous to the environment and health. Used equipment should be handed-over to a point for collection of electric waste. In order to obtain detailed information regarding the electric waste collection points, the user should contact the municipal point of electric waste collection or used equipment processing department.

УМОВИ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ:

Щоб забезпечити безпечне використання, рекомендуємо уважно прочитати наведену нижче інструкцію та інструкцію до кухонного комбайна PSC-150/B.

- Насадка PSC-150/SM не є окремим пристроєм. Він розроблений виключно для роботи з кухонним комбайном Sam Cook PSC-150/B.
- Не беріть пристрій мокрими руками.
- Будьте особливо обережні, коли поблизу

пристрою знаходяться діти.

- Під час роботи пристрою забороняється переміщати пристрій або торкатися рухомих частин.
- Забороняється вставляти будь-які металеві предмети, столові прибори тощо в рухомі частини під час роботи пристрою, щоб уникнути пошкодження пристрою.
- Використовуйте лише штовхач, що входить до комплекту, для проштовхування по-

дрібнених інгредієнтів. Не вставляйте пальці або будь-які інші предмети у впускний отвір.

- Не залишайте пристрій без нагляду, доки він працює.
- Перш ніж встановлювати або знімати насадку, переконайтеся, що пристрій вимкнено.
- Не використовуйте пошкоджений пристрій, зокрема, коли кабель живлення або штепсель пошкоджені – у цьому випадку зверніться до сертифікованого сервісного

центру для ремонту пристрою.

- Під час використання насадки зніміть краватку, шарф, довгі намиста або інші довгі звисаючі прикраси та одяг. Довге волосся слід зав'язати ззаду, щоб уникнути його потрапляння у рухомі частини пристрою.
- Щоб уникнути пошкодження насадки, не кладіть в прилад тверду їжу (наприклад, горіхи).
- **Примітка! Ріжучі елементи насадки дуже гострі. Будьте обереж-**

ні під час збирання та чищення пристрою.

- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, як і люди, які не мають досвіду та знань в області поводження з пристроєм, за умови, що користування відбуватиметься під наглядом, буде проведено інструктаж щодо безпечного використання пристрою, і якщо їм будуть відомі пов'язані з цим ризики. Діти без нагляду не повинні

проводити очищення та технічне обслуговування пристрою.

- Необхідно слідкувати за тим, щоб діти не гралися обладнанням / пристроєм.
- У разі заїдання або ненормальної роботи пристрою негайно вимкніть обладнання, від'єднайте його та очистіть насадку, перш ніж продовжити
- Після використання пристрою очистіть насадку, щоб уникнути корозії та неприємних запахів
- Щоб продовжити термін служби пристрою,

рекомендується вико-
ристовувати пристрій з

періодичністю: 4-5 хви-

лин роботи, потім
15 хвилин перерви.

ОПИС ПРИСТРОЮ


1. Лезо для нарізання скибочками
2. Лезо з великими отворами
3. Лезо з маленькими отворами
4. Корпус насадки для тертя
5. Штовхач

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ


Перед першим використанням вийміть виріб з упаковки, видаліть попереджуваль-

ні наклейки та ретельно почистіть насадки (див.: Очищення і обслуговування)


ВСТАНОВЛЕННЯ НАСАДКИ




Вимкніть і від'єднайте кухонний комбайн




Відкрутіть кріпильний шуруп, який кріпить гнізда насадок, і зніміть заглушку.




3 Вставте вибране лезо в корпус насадки



Примітка: Лезо повинно входити в п'яти-плечевою муфтою в корпусі терки



4 Вставте насадку в інтерфейс міксера. Щоб переконалися, що вал вставлений в отворі інтерфейсу, поверніть лезо вліво або вправо, якщо потрібно. Коли посадка правильна, гвинт у корпусі аксесуара ввійде в паз на краю втулки.




5 Затягніть кріпильний гвинт адаптера

НАЛАШТУВАННЯ ШВИДКОСТІ

Основа	Швидкість	Застосування
<p>Тертка</p> 	<p>Передача 4-6 (Рекомендована швидкість обертів): 120-150 обертів на хвилину)</p>	<p>Лезо для нарізки на смужки: нарізає інгредієнти скибочками Лезо з великими отворами: нарізає інгредієнти на брусочки Лезо з тонкими отворами: ріже інгредієнти на стружку Примітка: Не використовуйте насадку для різання горіхів та іншої твердої їжі</p>


ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ

UA




1

Підготувати інгредієнти, помити і очистити. Розріжте їх на шматочки, щоб вони помістилися у вхідний отвір.



2

Візьміть велику миску і поставте її під насадку.




3

Запустіть пристрій на обраній швидкості (рекомендований рівень 4-6). Вставляйте шматочки їжі по черзі та повільно штовхайте за допомогою штовхача, що входить до комплекту.




Примітка: Якщо надмір натертих інгредієнтів застряг в тертці, під час роботи не намагайтеся звільнити його пальцями. Вимкніть пристрій і зніміть насадку, перш ніж видалити надлишки.


РОЗБИРАННЯ НАСАДКИ




1
Вимкніть кухонний комбайн і від'єднайте його від джерела живлення



2
Відкрутіть кріпильний шуруп, який кріпить насадку, а потім витягніть насадку із гнізда.



3
Вставте кришку гнізда насадок, потім затягніть кріпильний шуруп.




4
Обережно помістіть руку всередину леза, трохи підніміть його, обережно струсіть і витягніть, повертаючи лезо проти годинникової стрілки.

ОЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ


Не використовуйте металеві предмети (ножі, скріпки тощо) для очищення насадки

Не піддавайте пристрій впливу сонця та високих температур


UA




1 Зніміть лезо з шатківниці. Промийте всі частини водою з милом.



2 Витріть залишки води або залишки їжі ганчіркою. **Примітка: ножі надзвичайно гострі, рекомендується використовувати захисні рукавички.**



3 Якщо на насадці залишилися плями від продуктів, витріть їх рослинною олією (наприклад, рапсовою), а потім промийте.



4 Зберігайте ножі в недоступному для дітей місці.

УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

Якщо ваш пристрій виходить з ладу або перестає працювати під час використання подрібнювача, перевірте наступне:

1. Чи правильно працює комбайн? Якщо кухонний комбайн не працює, дотримуйтесь інструкції з експлуатації пристрою або зверніться до спеціального сервісного центру для ремонту.
2. Якщо кухонний комбайн працює нормально, а ця насадка не працює, вимкніть прилад, розберіть цей виріб та встановіть його належним чином

відповідно до розділу «Встановлення насадки»;

3. Якщо він встановлений правильно відповідно до розділу «Встановлення насадки», але все одно не працює, вимкніть пристрій та зверніться до сертифікованого сервісного центру для ремонту;
4. Коли комбайн працює, насадка трясеться на міксері, зупиніть міксер і повністю затягніть кріпильний шуруп на міксері.
5. Якщо насадка працює повільно, перевірте, чи встановлено правильну швидкість,

ознайомтеся з інструкцією з використання (розділ «Налаштування швидкості»).

6. Якщо виріб працює нормально, але тертя відбувається повільно або не виходить терта їжа, можливо, насадка забита. Будь ласка, зупиніть міксер, зніміть насадку та видаліть засмічення.

Кухня завтрашнього дня

Кухня – це ідеальне місце, щоб здійснити свої мрії та розвинути свій кулінарний талант. Шукайте нові рішення та ідеї – експериментуйте! Не бійтеся викликів, поєднання старого з новим, інноваційних смаків та інгредієнтів.

Нові можливості

Сплануйте свій кулінарний успіх за допомогою правильної побутової техніки. Обираючи марку «Sam Cook», ви забезпечуєте собі професійну допомогу на кухні.

Ви будете здивовані тим, як легко створити щось унікальне і почуватися експертом.

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТУ (відходи електричного та електронного обладнання)

Польща



Маркування, розміщене на виробі, вказує на те, що виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну його експлуатації. Використане обладнання може мати негативний вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей через потенційний вміст небезпечних речовин, сумішей та компонентів. Змішування електричних відходів з іншими відходами або їх непрофесійне розбирання може призвести до виділення речовин, шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища. Використаний пристрій необхідно здати на пункт збору відходів електричного та електронного обладнання. Щоб отримати детальну інформацію про місце повернення електричних та електронних відходів, користувачеві необхідно звернутися до пункту збору комунального обладнання або заводу з перероблення відходів.

