



# Formatguide

## olika format och vikter på trycksaken

### Standardformat

I nedanstående tabell visas de vanligaste svenska standardformaten enligt SIS 014711 varav samtliga utgår från A-serien.

För trycksaker är A-serien den helt dominerande men G-serien är också vanlig. E-, B- och C-serierna används mest för kuvert och påsar.

NR	FORMATSERIE		FORMATSERIE		
	A	E	C	G	B
0	841×1189	879×1241	917×1297	958×1354	1000×1414
1	594×841	620×879	648×917	677×958	707×1000
2	420×594	440×620	458×648	479×677	500×707
3	297×420	310×440	324×458	338×479	353×500
4	210×297	220×310	229×324	239×338	250×353
5	148×210	155×220	162×229	169×239	176×250
6	105×148	110×155	114×162	119×169	125×176
7	74×105	78×110	81×114	84×119	88×125
8	52×74	55×78	57×81	59×84	62×88
9	37×52	39×55	40×57	42×59	44×62
10	26×37	27×39	28×40	29×42	31×44
11	18×26	19×27	20×28	21×29	22×31
12	13×18	13×19	14×20	14×21	15×22

### Vad väger trycksaken?

Papperets ca-vikt vid olika ytvikter, format och sidantal (avrundat till hela gram). Man kan själv räkna ut vad trycksaken kommer att väga med hjälp av följande formel:

Räkneformel: Bredd (m) × höjd (m) × halva sidantalet × ytvikt = trycksakens cirkvikt i gram. Ex: Format A4, 32 sidor, 115 g papper.  $0.210 \times 0.297 \times 16 \times 115 = 114.8$  gram.

YTVIKT, G	FORMAT	ANTAL SIDOR						
		2	4	8	12	16	24	32
80	A5	3	5	10	15	20	30	40
	A4	5	10	20	30	40	60	80
	A3	10	20	40	60	80	120	160
90	A5	3	6	11	17	22	34	45
	A4	6	11	22	34	45	67	90
	A3	11	22	45	67	90	135	180
100	A5	3	6	12	19	25	37	50
	A4	6	12	25	37	50	75	100
	A3	12	25	50	75	100	150	200
115	A5	4	7	14	21	29	43	57
	A4	7	14	29	43	57	86	115
	A3	14	29	57	86	115	172	230
130	A5	4	8	16	24	32	48	65
	A4	8	16	32	49	65	97	130
	A3	16	32	65	97	130	195	259
150	A5	5	9	19	28	37	56	75
	A4	9	19	37	56	75	112	150
	A3	19	37	75	112	150	225	299