

Hjälpreda för telegrafitrafik

Exempel på hur man genomför olika delar av ett telegrafi-QSO:

Du ska sända den text som är skriven i **felstil**

Allmänt anrop (CQ).

(Du gör ett allmänt anrop)

Börja med att kolla att frekvensen inte är upptagen (speciellt viktigt när man kör på DX-band (från 10 MHz och högre) då man inte alltid kan höra mer än den mest avlägsna stationen:

DE [din stationssignal] QRL?lyssna!

Om du inte hör något kan du anta att frekvensen är ledig och att du kan börja sända utan att störa någon annan. Nu kan du börja göra ditt allmänna anrop, vem som helst kan svara.

CQ CQ CQ de [din stationssignal] [din stationssignal] + K

(skifta till mottagning och lyssna)

+ är sluttecken och sänds som AR utan bokstavsmellanrum
dvs. om du ska "läsa" tecknet didadidadit

K står för kom och är uppmaning till motstationen att börja sända.

Riktat anrop

Du svarar en station som ropat ett CQ eller som precis avslutat ett QSO med en annan station:

[motstationens signal] [motstationens signal]

DE [din stationssignal] + K

(skifta till mottagning och lyssna)

Äldre radioamatörer har fått lära sig vara mer hövliga och sänder ofta PSE K (uttytt please K) i stället för +K. Bli inte förvånad om motstationen svarar med PSE K när du har gjort ett allmänt anrop och får svar.

Första sändningspass sedan du fått svar på ett CQ av en motstation

Första sändningspasset innehåller inledande hövligheter, signalrapport-RST, ditt qth, ditt namn och en hövlig fråga hur motstationen läser dej.

= åtskillnadstecken, ny rad, dadididida

(GM /GA /GE: välj antingen god morgon, god eftermiddag eller god kväll, beroende på vad klockan är)

[motstationens signal] DE [din stationssignal] =

GM (OM) ES TNX FER COMING BACK ON MY CALL=

UR SIGS RST IS [RAPPORT: R-LÄSBARHET, S-SIGNALSTYRKA, T-TON] (t.ex) 599=

Sänd R=5, sänder du 4 kan jag få för mej att du tycker att jag sänder illa....

Sänd S (kolla SM-metern om den funkar i telegrafiläget, Annars: S=3 Mycket svag station, S=5 Svag station men fullt läsbar. S=7 stark station. S=9 mycket stark station.

T-ton: Alltid 9 om det inte låter som ren växelström. Inga stationer idag har dålig ton.

Efter signalrapporten kan du få ytterligare info: QSB – din signalstyrka varierar, QRM-frekvensen är störd av andra stationer, QRN-vi har atmosfäriska störningar (t ex norrsken eller åska), FB-fine business- bra/stark signal, UFB jättebra/jättestark signal

MY QTH IS [PLATSEN DÄR DU ÄR] =

MY NAME IS [DITT NAMN]=

HW CPY? = (HW CPY – Hur läser du mej?)

Första sändningspass om din motstation redan har sänt sitt första pass till dej:

[motstationens signal] DE [din stationssignal] =

GM DR [namn] ES TNX FER FB RPRT FROM [motstationens QTH om du har det] =

UR SIGS RST IS (t ex) 599 =

MY QTH IS [PLATSEN DÄR DU ÄR] =

MY NAME IS [DITT NAMN] =

HW CPY DR [namn]? =

[motstationens signal] DE [din stationssignal] =K

Andra sändningspasset (ofta avslutning):

Andra sändningspasset innehåller inledande tack för info samt din egen info om station och antenn samt avslutning av QSO: Tack för förbindelsen mm

Sluttecknet @ dididada VA (VA sänds som ett tecken utan bokstavsmellanrum)

[motstationens signal] DE [din stationssignal] =

FB DR [namn] ES TNX FER INFO =

MY RIG IS (tranceiver) [Märke och model] RUNNING [EFFEKT] WATTS

ANT IS [TYP AV ANTENN] =

WX HR IS [BESKRIV VÄDRET JUST NU] =

PSE QSL VIA BURO (detta om du ämnar QSL:a kontakten via QSL byrå)

NW QRU=

TNX FER NICE OSO=

73 AND HPE CUAGN DR [NAMN] +

[motstationens signal] DE [din stationssignal] =@

Ibland dessutom extra avslutning

(Kan sändas ifall motstationen kommer tillbaka en gång till efter att du sänt din avslutning.)

TNX FER INFO AND NICE OSO, 73 AND HPE CUAGN DR [NAMN] +

[motstationens signal] DE [din stationssignal] @

Svenska

Allmänt anrop och riktat anrop är likadant på engelska och svenska. Förkortningarna och Q-förkortningarna likaså.

Men får du svar från en svensk station svarar du på svenska:

Första sändningspass sedan du fått svar på ditt CQ av en svensk motstation:

[motstationens signal] [motstationens signal] DE [din stationssignal]

HEJ OCH TACK FÖR ANROPET=

Din RST är 599 599=

MITT QTH ÄR [PLATSEN DÄR DU ÄR] =

JAG HETER [DITT NAMN] =

HW CPY? =

Första sändningspass om din motstation redan har sänt sitt första pass till dej:

[motstationens signal] DE [din stationssignal] =

HEJ [namn] ES TACK FÖR FB RPRT FRÅN [motstationens QTH om du har det] =

DIN RST RST ÄR (t ex) 599 599=

MITT QTH ÄR [PLATSEN DÄR DU ÄR] =

JAG HETER [DITT NAMN] =

HW CPY? =

[motstationens signal] DE [din stationssignal] + K

Andra sändningspasset (ofta avslutning):

[motstationens signal] DE [din stationssignal] =

FB [namn] OCH TACK FÖR INFO =

MY RIG ÄR [Märke och model], [EFFEKT] WATTS

ANT ÄR [TYP AV ANTENN] =

WX HÄR ÄR [BESKRIV KORTFATTAT VÄDRET JUST NU]

QSL VIA BURO (om du ämnar QSL:a kontakten via QSL byrå, kan ju också vara direkt QSL)

NU QRU=

TACK FÖR ETT TREVLIGT OSO, JAG HOPPAS VI HÖRS SNART IGEN DU [NAMN]=

73 +

[motstationens signal] DE [din stationssignal] @

Ibland dessutom extra avslutning

(Kan sändas ifall motstationen kommer tillbaka en gång till efter att du sänt din avslutning.)

TACK [NAMN] FÖR NU, CUAGN DU 73 +

[motstationens signal] DE [din stationssignal] @

HEJ TU E E