

ThermoBar 30 ISO – installation, användning och skötsel

Äntligen är din produkt från ThermoBar här! Vi tackar för att vi har fått förtroendet att leverera den. Vårt tips är att du läser igenom hela bruksanvisningen innan du börjar installera ThermoBaren, då vet du också hur du bäst tar hand om den så att den håller många år framöver. På thermobar.se hittar du info-filmer och fler tips för de flesta av våra produkter.

OBS!

• Den som installerar och använder ThermoBaren är ansvarig för att den monteras, placeras och används på ett behörigt sätt.

WARNING! Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får endast använda ThermoBaren om de övervakas eller har instruerats i hur den används tryggt, och om de förstår riskerna förknippade med användningen av enheten. Barn får inte leka med ThermoBaren. Barn får inte rengöra ThermoBaren eller utföra underhållsåtgärder på den utan övervakning.

I paketet ingår

- ✓ 1 ThermoBar 30
- ✓ 2 bottenproppar
- ✓ 2 förborrade trälistor
- ✓ 4 skruvar för montering
- ✓ 1 spännrem
- ✓ 2 byglar

Montering och installation

1. ThermoBar 30 är avsedd för installation i ett hörn i kallstall eller uteboxar. Karet används med fördel året om, även på sommaren då ThermoBaren hjälper till att hålla vattnet friskt och kallt. Om du befärrar att hästen kan komma åt att skada ThermoBaren – bygg ett skydd för framsidan.
2. Montera de förborrade trälisterna, som karet ska vila på, på varsin sida av hörnet. Höjden ska vara lagom så att hästen kan dricka bek-

vämt och samtidigt högt nog för att få in en hink under ThermoBaren vid tömning och rengöring.

3. Karet hålls på plats med en spännrem som dras genom de två plastbyglarna. Montera plastbyglarna på karets halva höjd och cirka 2 cm utanför karets kanter så att det går att ta karet rakt ut vid losstagning.

4. Fyll på vatten.

Skötsel

Använd en diskborste eller mjuk trasa för rengöring. Undvik att repa plastytan men använd gärna rengöringsmedel, vi rekommenderar Hippofix. Den noggrant utvalda plasten är seg och därmed köld-

tålig med en tjocklek av 4-7 millimeter. Mjukheten i plasten medför också att den kan bula sig i botten eller på insidan, det är normalt och karet skadas inte av det.

Vatten vintertid

På vintern är ThermoBars isolerade kar ett gott alternativ om man fyller på med varmvatten efter-

som vattnet håller sig isfritt 2-3 gånger längre än i ett oisolerat kar.

Att våra produkter går att återvinna är en självklar del av ThermoBars miljöarbete. Lämna ThermoBaren till plaståtervinningen när den har gjort sitt.

Har du frågor eller behöver råd – välkommen att höra av dig till ThermoBar!