

BRUGERVEJLEDNING

TIL FULL BUCKLE CARRIER



FIRSTTRAIL



ADVARSEL

VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE

Selvom der er mange fordele ved babybæring kan det være farligt og det er derfor vigtigt at du læser alle instruktionerne omhyggeligt, inden brug af bæreselen. Du skal altid sikre dig at du bærer korrekt og sikkert. Brug sund fornuft.

ADVARSEL : FORKERT BRUG KAN FØRE TIL KVÆSTELSE OG KVÆLNING.

FALDFARE - Barnet kan falde ud gennem en bred benåbning eller ud af bæreselen.

Sørg for, at alle klikspænder er sikre.

Vær særlig forsigtig, når du læner dig frem eller bevæger dig.

Bøj aldrig i ryggen, men brug knæene.

Brug aldrig denne bæresele til børn, der vejer mindre end 3,5 kg.

Brug kun denne bæresele til børn mellem 3,5 kg. og 20 kg.

For at forhindre fald ud af bæreselen, skal du sørge for, at dit barn sidder korrekt.

Barnet må ikke bæres på ryggen, før det kan holde hovedet selv og er minimum 4 måneder gammel.

KVÆLINGSFARE - BABYER UNDER 4 MÅNEDER KAN BLIVE KVALT I DETTE PRODUKT, HVIS ANSIGTET BLIVER TRYKKET MOD BÆRERENS BRYST.

Spænd ikke barnet for stramt mod din krop.

Giv plads til fri hovedbevægelse.

Hold altid barnets ansigt frit.

ADVARSLER :

Overvåg altid dit barn og sørg for, at mund og næse er frie.

For præmature eller børn med lav fødselsvægt og børn med sundhedsproblemer, søg råd fra sundhedspersonale, før du bruger dette produkt.

Sørg for, at dit barns hage ikke hviler på sit bryst, da det kan begrænse dets vejrtrækning, hvilket kan føre til kvælning.

For at forhindre farer ved fald, skal du sørge for, at dit barn er sikkert placeret i bæreselen.

Lad ikke barnet stikke fingrene ind i et af spændernes åbninger.

Din balance kan påvirkes negativt af dine egne og dit barns bevægelser.

Bæreren bør være opmærksom på den øgede risiko for, at barnet falder ud af bæreselen, i takt med at barnet bliver mere aktivt.

Vær forsigtig, når du bøjer eller læner dig forover, eller til siderne.

Efterlad aldrig dit barn uden opsyn i eller sammen med bæreselen.

Bær aldrig dit barn i bæreselen mens du cykler, løber, svømmer eller står på ski.

Denne bæresele er ikke egnet til brug i forbindelse med sportsaktiviteter.

FORHOLDSREGLER VED BRUG AF FIRST TRAIL BÆRESELE:

- Læs alle instruktioner før brug.
- Brug kun denne bæresele til nyfødte på minimum 3,5 kg og børn maks 20 kg.
- Denne bæresele må ikke bruges til børn under 3,5 kg og mindre end 56 cm. i højden.
- Brug kun denne bæresele til ét barn af gangen.
- Ved små børn eller voksne med lang overkrop, skal bæreselens taljebælte placeres højt oppe under brystet, således at barnets hovedet er i kysseafstand.
- Barnets placering skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at barnet sidder korrekt i bæreselen. Dvs. centreret med benene i frø-stilling og med hovedet oprejst og ikke synkende ned mod brystet eller til siden.
- Dit barns hoved skal understøttes af nakkestøtten, indtil barnet er stærk nok i nakken og har kontrol over sit hoved.
- Barnet skal have vedholdende hoved- og nakkekontrol før man bærer på ryggen. Udvis særlig forsigtighed, når barnet bæres på ryggen.
- Barnets arme, ben og fødder skal observeres regelmæssigt, mens de er i bæreselen, for at sikre, at de ikke bliver klemt.
- Sørg for, at barnets fingre ikke kommer i kontakt med spændernes åbninger, da det kan komme i klemme. Hold bæreselen væk fra børn, når den ikke er i brug.
- Barnet kan blive varmt i denne bæresele. Kontrollér jævnligt temperaturen ved at røre ved barnets nakke med hånden.
- Barnets hage må ALDRIG hvile på barnets bryst, da dette delvist lukker luftvejene. Der skal altid være mindst to fingres bredde fri luft under barnets hage.
- Bæreren skal være sikker på, at barnets luftveje er frie, og at barnet trækker vejret normalt. HELE TIDEN!
- Præmature spædbørn, børn med luftvejsproblemer og spædbørn under 4 måneder har større risiko for at blive kvalt. Sørg for korrekt placering af baby i bæreselen.
- Når du bruger hættten, skal du sørge for, at den ikke dækker barnets ansigt og tjekke dit barn regelmæssigt. Sørg for, at der er åbning nok til, at luft kan passere igennem.
- Stop brugen af bæreselen, hvis barnet viser tegn på ubehag.
- Kontroller, at alle klikspænder, trykknapper og reguleringspænder er sikre før hvert brug.
- Undersøg regelmæssigt bæreselen for tegn på slidtage og skader. Brug aldrig en bæresele, hvor stoffet, syninger eller spænder er beskadiget eller dele mangler. Tjek for optrevlede sømme, iturevet stof og ødelagte klikspænder før hvert brug.
- Kontroller jævnligt stropper og spænder, mens bæreselen er i brug, for at sikre, at den er spændt korrekt.
- Åben ikke taljebæltet mens barnet er i bæreselen. Tag altid barnet sikkert ud af bæreselen før denne tages af.
- Vær forsigtig, når du drikker varme drikke eller spiser og barnet sidder i bæreselen.
- Pas på ved madlavning eller rengøring, som involverer høj varme eller kemikalier.
- Bær aldrig barnet i bæreselen mens du kører eller er passager i et køretøj.
- Brug aldrig bæreselen når balance eller mobilitet er svækket på grund af døsighed, påvirkning eller sundhedsproblemer.
- Bæreselen bør ikke anvendes med mindre brugeren har forstået vejledningen og sikkerhedsforanstaltningerne og har det godt med og føler sig i stand til at anvende bæreselen.
- Denne bæresele er kun beregnet til brug for raske voksne.
- Brug dine sunde fornuft!
- Firsttrail Full Buckle Carrier opfylder sikkerhedskravene for CEN/TR 16512:2015
- På www.firsttrail.dk kan du se instruktionsvideoer og få yderligere vejledning.



INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 4: Størrelsesindstilling

Side 6: Instruktion for børn under 4 mdr.

Side 7: Sådan tages bæreselen på

Side 11: Tilretning af bæreselen

Side 14: Rygbæring

Side 19: Fremadvendt bæring

Side 23: Vask og pleje

Side 24: Kontakt





STØRRELSESINDSTILLING

Før bæreselen tages i brug, skal størrelsen indstilles.



I taljebæltet indstiller du størrelsen.



Der sidder 2 x 6 trykknapper, som bestemmer bæreselens 6 størrelser: 56, 62, 68, 74, 80, 86

Fra midten af taljebæltet er størrelsen 56 og yderst er størrelsen 86.

Bæreselen indstilles efter barnets højde. Størrelse 56 betyder, at barnet er omkring 56cm. høj. Det er derfor vigtigt, at du tjekker dit barns faktiske højde og ikke tøjstørrelse.

Barnet skal sidde korrekt i frø-stilling med bækkenet kippet, så knæene er højere end numsen og ryggen runder, med støtte fra knæhase til knæhase.

Hvis bæreselen er for lille eller for stort indstillet, vil barnet ikke sidde ergonomisk korrekt. Spred ikke hofterne for meget ved små babyer.



Eksempel på en alt for lille størrelsesindstilling.



Eksempel på en alt for stor størrelsesindstilling.



Eksempel på korrekt størrelsesindstilling.

INDSTILLING FOR BØRN UNDER 4 MDR.

Er barnet under 4 måneder gammel og ikke i stand til at holde hovedet selv, er det vigtigt at de små stropper er strammet helt ind og at nakkestøtten vender indad.



Eksempel på forkert indstilling af strop.



Eksempel på korrekt indstilling af strop.



Eksempel på forkert indstilling af nakkestøtte.



Eksempel på korrekt indstilling af nakkestøtte.

OBS: Ved nyfødte børn skal bæreselen sidde så stramt, at barnet ikke kan falde ud af benåbningerne. Sørg derfor for at strammen skuldrestropperne så meget at benåbningerne minskes og barnet sidder tæt og sikkert.



SÅDAN TAGES BÆRESELEN PÅ



Hold bæreselen op foran dig og tag den over hovedet, som du vil gøre med en trøje. Vend taljebæltet med forsiden udad og placer det højt i taljen. Klik derefter spændet sammen.



Stram taljebæltet godt ind til kroppen og stram derefter skuldrestropperne. Find de to klikspænder øverst på skuldrene og åben dem.



Find de to klikspænder i siden og åben dem. Tag dit barn op til brystet og fold bæreselens rygstykke op omkring barnet. Sørg for, at dit barn ikke sidder på taljebæltet men ud over kanten.



Klik de to øverste klikspænder på skulderstropperne og de to klikspænder i siderne.



Tag fat i selen med begge hænder og træk bæreselens rygstykke op, så barnet sidder dybt og så bæreselens øverste kant flugter med barnets øreflip.



TILRETNING AF BÆRESELEN

BARNET SKAL ALTID SIDDE I KYSSEAFSTAND

Sørg for, at bæreselen sidder højt i taljen og ikke på hoften. Jo ældre og større barnet er, jo lavere kan bæltet placeres.



Kysseafstand



Korrekt placering højt på skulderen



Forkert placering.



Korrekt placering.

Klikspænderne på skulderstropperne skal altid sidde så højt som muligt og omkring kravebenet. Dette opnår man ved at skulderstropperne bliver strammet ordenligt til - dog uden at stramme skulderstropperne for meget. Sidder bæreselen for stramt, vil krydset sidde for højt på ryggen og barnets vægt bæres i nakken. Dette vil være ubehageligt for bæreren.

Sørg for, at barnet har frie luftveje og at bæreselens øverst kant flugter med barnets øreflip og støtter nakken. Barnets ansigt skal altid vende væk og aldrig ind mod brystet.



Eksempel på et barn der sidder for dybt i bæreselen og ikke har frie luftveje.



Eksempel på et barn der sidder korrekt i bæreselen og har frie luftveje.



Eksempel på korrekt anvendelse af hætte, hvor barnet har frie luftveje.




RYGBÆRING




Find trykknapperne, på siden af bæreselen, som holder skulderstropperne fast til bryststykket. Åben trykknapperne på begge sider og træk båndet ud af messingringene. Adskil derefter skulderstropperne så de ikke krydser hinanden.



Før båndet tilbage igennem messingringene og fastgør igen stropperne til bryststykket med trykknapperne. Find brysttroppen frem og placer den under skulderstropperne på ryggen.



Luk bryststroppen med klikspændet. Løft dit barn op til brystet og fold bæreselens rygstykke op om barnet og luk klikspænderne på skuderstropperne og i siden af bæreselen. Sørg for at bæreselen sidder løst på kroppen.



Før din ene arm (f.eks. højre) ind under båndet på siden af bæreselen. Før din modsatte arm op under skulderstroppen ved brystet, så skulderstroppen kommer under armen.



Hold godt fast i skulderstropperne og træk dit barn mod venstre med støtte fra hoften og om på ryggen i en glidende bevægelse. Før din venstre arm tilbage igennem venstre skulderstrop.



Før din højre arm tilbage igennem højre skulderstrop og ret bryststroppen, så den sidder behageligt. Til sidst forkortes skulderstropperne ved hjælp af det lille reguleringspænde, som sidder på nederste del af skulderstroppen. Træk i båndet så stroppen foldes sammen og kan lukkes med trykknappen.



Træk i båndet, så skulderstroppen foldes sammen og lukkes med trykknappen. Dette gøres på begge skulderstropper. Tjek om dit barn sidder behageligt. Vi anbefaler, at man aldrig øver rygbæring alene.



FREMADVENDT BÆRING



Tag bæreselen på som du plejer og juster skuldrestropperne, så de er ekstra løse. Find tilbehøret til fremadvendt bæring frem og vend båndet med forsiden udad og væk fra dig selv. Find klikspændet i siden og før klikspændet gennem elastiklækken i begge sider.



Løft dit barn op til dig og før barnet ned mellem bånd og bæresele, så båndet hviler henover maven på barnet.



Fold derefter bæreselens rygstykke op om barnet og spænd klikspænderne og skulderstropperne.



Find den lille strop på forsiden af båndet. Før spændet igennem stropen og spænd klikspændet.



Det samme gøres i modsatte side og herefter strammes skuldrestropperne godt til.



Sørg altid for, at barnet har knæene højere end numsen og at barnets bækken er kippet. Barnet skal minimum være fire måneder gammelt og have vedholdende hoved- nakke kontrol, før fremadvendt bæring kan benyttes. Det anbefales ikke at bære barnet fremadvendt i mere end 20 minutter af gangen.

VASK OG PLEJE



Bæreselen er et færdigt produkt og behøver ikke vaskes inden brug.

Materialet er 100% bomuld.

Bæreselen kan maskinvaskes på skåneprogram ved maksimalt 30 grader i vaskepose og lufttørres liggende.
Den tåler ikke blegning eller tørretumbling.

Fjern aftagelig hætte før vask og vask altid bæreselen i en vaskepose eller et gammelt pudebetræk.

KONTAKT

Du kan få yderligere hjælp på vores hjemmeside www.firsttrail.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på hello@firsttrail.dk.

Du kan også altid ringe til os fra mandag til fredag mellem 8-12 på tlf.: +45 93 80 55 17

Find os på Facebook og Instagram



www.firsttrail.dk
hello@firsttrail.dk

CVR.: 42356506
BASEMENT INDUSTRIES

First Trail
Eddavej 61
5210 Odense NV
Denmark
FULL BUCKLE CARRIER