

Säkerhetsinstruktioner

Vänligen läs och följ dessa instruktioner varje gång som du använder babyhängmattan.

- Babyhängmattan ska hänga max. 10–15 cm över golvet.
- Lägg alltid en madrass eller tjock golvmatta under babyhängmattan.
- Försäkra dig att hängmattan är fästad säkert på sina upphängningspunkter. Är du osäkert om en vägg/krok/bjälke/etcetera håller, avstå från att använda hängmattan.
- Det är rekommenderat att använda upphängningsmaterial som är avsedd för hängmattor och testad.
- Försäkra dig att upphängningsanordningen är i den säkra positionen (krokar stängda, knutar åtdragen, etcetera). Använd babyhängmattan inte om delar i upphängning är öppnade, swingar man hängmattan för mycket kunde rörelsen göra att hängmattan hoppar ur upphängningen.
- Kontrollera slitage på tyget och alla snören. Använd ingen skadad hängmatta.
- Använd babyhängmattan endast när den är fästad på ett säkert sätt och centrerad
- Hängmattan testades med 30 kg maxbelastning. Vi rekommenderar dock att inte överskrider 15 kg belastning.
- Produkten ska användas under uppsikt. Lämna inte bebisen själv.
- Upphängningen ska vara utom räckhåll för andra barn.
- Lämna inte småbarn själv med hängmattan. Den ska inte användas som gunga eller leksak för barn. En babyhängmatta är ingen leksak.
- Välj hängmattans plats med omsorg. Du ska inte hänga den nära öppen eld, spis, gasbrännare, elektrisk värmare, värmepump eller annan källa till mycket värme.
- Hur länge babyhängmattan kan användas hänger ihop med bebisens utveckling. När den kan rulla runt själv, sätter sig på knä eller dra sig upp själv är det inte längre säkert att använda hängmattan.