

Mazzetti Massasjestol

Brukermanual



Sikkerhetstiltak

1. Ikke bruk eller oppbevar massasjestolen på badet, i badstuen, eller i andre fuktige omgivelser. Dette er for å unngå mugg, elektrisk støt, brann eller mekanisk svikt.
2. Den må ikke brukes ved romtemperatur over 40 grader celsius.
3. Ikke bruk massasjestolen utendørs.
4. Ikke plasser massasjestolen i omgivelser med mye støv, olje eller mangel på oksygen.
5. Ikke plasser massasjestolen i en varmluftsovn, komfyr eller i direkte sollys. Dette er noe som kan føre til overoppheting av maskindelene i stolen og kan forårsake brann.
6. Ikke plasser maskinen på et ujevnt sted. Plasser braketten gulvet og andre underlag.
7. Forsikre deg om at stikkkontakten er jordet for å forhindre elektrisk støt. Ta kontakt med forhandleren når du installerer jordledninger i stikkkontakten.
8. Ikke røyk sigaretter i mens du bruker massasjestolen.



4. Pasienter med alvorlig hyperosteogeni.
 5. Massasjestolen skal til enhver tid holdes ren og støvfri og må stå i et fuktig område.
 6. Hvis du er gravid.
 7. Unormal ryggrad eller krumming i ryggen forårsaket av ulykke eller sykdom.
 8. Hvis du har demfomerte ledd.
 9. De som har pacemaker eller andre medisinske utsyr i kroppen.
 10. Lider av symptomer på viscerale sykdommer (som gastritt, enteritt, dysenteri, hepatitt, osv...)
 11. Alvorlige blodsirkulasjonsforstyrrelser.
 12. Personer med nedsatt persepsjon.
 13. De med symptomer for høy feber.
2. Dette produktet er ikke ment å brukes av funksjonshemmede, med mindre noen som er ansvarlig for deres sikkerhet, overvåker og veileder personen som bruker stolen.
 3. Ikke plasser massasjestolen i sola eller på steder med høy temperatur. Dette vil føre til at skinnet falmer og reduserer levetiden til stolen.
 4. Etter bruk: Rengjør massasjestolen. Slå av strømbryteren og trekk ut kontakten.
 5. Ikke bruk vaskemidler som inneholder organiske løsninger, som benzen, for å rengjøre massasjestolen. Dette kan føre til misfarging, aldring og brudd på læret.

Forhåndstiltak

Hvis du opplever noe av det som er nevnt på listen under, vennligst ta kontakt med din lege før du tar i bruk massasjestolen.

1. Pasienter med ondartede svulster.
2. Pasienter med alvorlig hjertesykdom.
3. Pasienter med alvorlig dermatose.



Ikke la personer under 18 år og de som ikke kan kontrollere oppførselen sin (Eks: Psykisk funksjonshemmede pasienter, utviklingshemmede, lammet pasienter osv) bruke massasjestolen uten oppsyn. Dette kan føre til elektrisk støt eller skade på brukere eller svikt i maskindelene.

Produktnavn: Mazzetti Massasjestol


Modell: MM95

Spenning: 220V~

Effekt: 150 W



Kontroll



1. Office mode: Trykk på denne knappen for å aktivere arbeidskomprimeringsmodus. Knappen vil da lyse opp for å indikere at den er på. Trykk på knappen igjen hvis du ønsker å slå av funksjonen.
2. Sleep mode: Trykk på denne knappen for å slå på den behagelige hvilemodusen. Knappen vil da lyse opp for å indikere at den er på. Trykk på knappen igjen hvis du ønsker å slå av funksjonen.
3. Fatigue recovery: Trykk på denne knappen for å slå på programmet for utmattelsesgjenoppretting. Knappen vil da lyse opp for å indikere at den er på. Trykk på knappen igjen hvis du ønsker å slå av funksjonen.
4. Manual mode: Trykk på denne knappen for å aktivere manuell massasjemodus. Massasjemetodene inkluderer elting, dunking, tapping osv. Ikonet som aktiveres vil lyse.

5. Stroke: I manuell modus, trykk på denne tasten for å velge hele prosessen når det gjelder slag.
6. Speed: I manuell modus, trykk på denne knappen for å justere hastigheten.
7. Width: I manuell modus, trykk på denne tasten for å justere massasjebredden.
8. Up: I manuell modus, trykk og hold denne tasten inne for å justere bevegelsen oppover til den tilpassede posisjonen.
9. Downlink: I manuell modus, trykk og hold inne denne knappen for å justere nedover til den tilpassede posisjonen.
10. Zero gravity: Trykk på denne knappen for å slå på null tyngdekrafts funksjonen. Seteryggen vil da lene seg bakover slik at stolen slik at beina ligger litt over hjerte. Trykk på denne knappen igjen for å gå tilbake til standard posisjon.
11. Back up: Trykk og hold inne denne knappen, og seteryggen vil stige. Etter å ha justert den til en optimal stilling, slipp knappen for å stoppe.
12. Back down: Trykk og hold inne denne knappen, og seteryggen vil synke nedover. Etter å ha justert den til en optimal stilling, slipp knappen for å stoppe.
13. Legrise: Trykk lenge på denne knappen for å heve beina. Etter å ha justert den til en optimal stilling, slipp knappen for å stoppe.

Driftsinstruksjoner

av / på-knapp:

Trykk på denne knappen for å slå på massasjestolen. Når stolryggen er vippt til den vinkelen du ønsker, vil automatisk modus være slått på som standard. Trykk og hold inne denne knappen i 2 sekunder for å slå av massasjestolen, og stolen vil gå tilbake til sin opprinnelige posisjon. Under oppstart og drift, trykk på denne knappen for å stoppe funksjonen, og trykk deretter på knappen for å gjenoppta funksjonen.

1. **Tid:** Hver gang du trykker på massasjen, øker massasje tiden med 5 minutter, opp til 30 minutter.
2. **Varme:** Trykk på denne tasten for å slå på oppvarmingsfunksjonen, ikonet vil lyse, og den vil starte oppvarming. Trykk flere ganger på knappen for å øke temperaturen.
3. **Bluetooth:** Trykk på denne tasten for å slå på Bluetooth-funksjonen, og trykk deretter på knappen igjen for å slå av Bluetooth-funksjonen.
4. **Rull:** Trykk på denne tasten for å slå på den fotrullemassasjen, ikonet vil lyse. Trykk på knappen igjen for å slå den av.
5. **Automatisk lufttrykk:** Trykk på denne tasten for å slå på kollisjonsputemassasje, og trykk deretter for å slå av denne funksjonen. Trykk på intensitetsknappene for å justere styrken.

6. **Skuldertrykk:** Trykk på denne tasten for å slå på skulderkollisjonsputemassasje, ikonet vil lyse, og trykk deretter for å slå av denne funksjonen, ikonet vil slukke.
7. **Håndtrykk:** Trykk på denne tasten for å åpne armkollisjonsputemassasjen, ikonet vil opp, og trykk deretter for å slå av denne funksjonen, ikonet vil slukke.
8. **Benketrykk:** Trykk på denne tasten for å slå på benets lufttrykkmassasje, ikonet vil lyse opp, og trykk deretter for å slå av denne funksjonen, ikonet vil slukke.
9. **Lufttrykk:** I lufttrykkmodus, trykk på denne tasten for å justere lufttrykket og skifte fra til.
10. **Enkel massasje:** Trykk på denne tasten for å åpne modusen for enkel massasje. Tilsvarende ikon vil lyse, og trykk deretter for å slå av funksjonen.
11. **Fritidsmodus:** Trykk på denne tasten for å åpne helse- og fritidsmodus, og tilsvarende ikon vil lyse, og trykk deretter for å slå av denne funksjonen.
12. **Smertelindring:** Trykk på denne tasten for å slå på smerteforbedringsmodus, ikonet for korrespondanse lyser og trykk deretter på for å slå av funksjonen.